Pioneer sound.vision.soul

DVD 5.1ch サラウンドシステム

HTZ-333DV









DVDビデオのリージョン番号

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには発売地域ごとにリージョンNo.(地域番号) が設けられています。海外で購入したDVDビデオディスクは、リージョンNo.の違い により再生できない場合があります。本機のリージョン No. は「2」です。

再生できるDVDビデオディスクのリージョン表示の例)







DVDレコーダーをお持ちのお客様へ

ファイナライズしてから再生してください DVDレコーダ 本機





※DVDレコーダーのビデオモードで記録したDVD-R/-RWディスクを本機で再生するときは、 ファイナライズ(録画終了処理)してください。

インターネットによるお客様登録のお願い

http://www.pioneer.co.jp/support/

このたびは弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。 弊社では、お買い上げいただいたお客様に「お客様登録」をお願いしています。 上記アドレスからご登録いただくと、ご使用の製品についての重要なお知らせな どをお届けいたします。なお上記アドレスは、困ったときのよくある質問や各種 お問い合わせ先の案内、カタログや取扱説明書の閲覧など、お客様のお役に立て るサービスの提供を目的としたページです。



安全上のご注意

- ●安全にお使いいただくために、必ずお守りください。
- ●ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

この取扱説明書および製品への表示は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性が想定される 内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が損害を負う可能性が想定される内容および 物的損害のみの発生が想定される内容を示して います。

絵表示の例



☆ 記号は注意(警告を含む)しなければならない内容であることを示しています。

図の中に具体的な注意内容(左図の場合 は感電注意)が描かれています。



○ 記号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。



● 記号は行動を強制したり指示する 内容を示しています。

図の中に具体的な指示内容(左図の場合 は電源プラグをコンセントから抜け)が 描かれています。

♠ 警告

異常時の処置



● 万一煙が出ている、変なにおいや音がするなどの異常状態のまま使用すると火災・感電の原因となります。すぐに機器本体の電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。たに修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。



● 万一内部に水や異物等が入った場合は、まず機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



設置



電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は、電源プラグを抜いてから乾いた布で取り除いてください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



● 電源コードの上に重い物をのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。また、電源コードが引っ張られないようにしてください。コードが傷ついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



- 放熱をよくするため他の機器、壁等から間隔をとり、またラックに入れる時はすき間をあけてください。また、次のような使い方で通風孔をふさがないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。
- →あおむけや横倒し、逆さまにする。
- →押し入れなど、風通しの悪い狭いとこ ろに押し込む。
- →じゅうたんやふとんの上に置く。
- →テーブルクロスなどをかける。



着脱式の電源コード(インレットタイプ) が付属している場合のご注意:

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品ではご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることがあります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コードを使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感電の原因となることがあります。

使用環境



この機器に水が入ったり、ぬらさないようにご注意ください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



風呂場、シャワー室等では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



 表示された電源電圧(交流100ボルト 50/60 Hz)以外の電圧で使用しないで ください。火災・感電の原因となります。



 この機器を使用できるのは日本国内 のみです。船舶などの直流(DC)電源に は接続しないでください。火災の原因 となります。

使用方法



 本機の上に花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品や水などの入った容器または小さな金属物をおかないでください。こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。



ぬれた手で(電源)プラグを抜き差ししないでください。感電の原因となることがあります。



本機の通風孔などから、内部に金属類 や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



 本機のカバーを外したり、改造したり しないでください。内部には電圧の高 い部分があり、火災・感電の原因とな ります。内部の点検・整備・修理は販 売店にご依頼ください。



● 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱったり、加熱したりしないでください。コードが破損して火災・感電の原因となります。コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。



雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグには触れないでください。感電の原因となります。



製品に付属の電源コンセントには、そのパネルおよび取扱説明書に表示された容量を超える消費電力を持つ電気機器を接続しないでください。火災の原因となります。

電熱器具、ヘアードライヤー、電磁調理器などは接続しないでください。また表示してある電力以内であっても、電源を入れた時に大電流の流れる機器などは接続しないでください。

企注意

設置



● 電源プラグは、コンセントに根元まで 確実に差し込んでください。差し込み が不完全ですと発熱したり、ほこりが 付着して火災の原因となることがあり ます。また、電源プラグの刃に触れる と感電することがあります。



電源プラグは、根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセントに接続しないでください。発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。



 ぐらついた台の上や傾いたところなど 不安定な場所に置かないでください。
 落ちたり、倒れたりしてけがの原因となることがあります。



本機を調理台や加湿器のそばなど油煙、湿気あるいはほこりの多い場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



キャスター付きの場合にはキャスター 止めをしてください。動いたり、倒れたり してけがの原因となることがあります。



テレビ、オーディオ機器、スピーカー等に機器を接続する場合は、各々の機器の取扱説明書をよく読み、電源を切り、説明に従って接続してください。また、接続は指定のコードを使用してください。



電源を入れる前には音量を最小にしてください。突然大きな音がでて聴力障害などの原因となることがあります。

異常時の処置



 本機の上にテレビを置かないでください。放熱や通風が妨げられて、火災や 故障の原因となることがあります。 (取扱説明書でテレビの設置を認めている機器は除きます。)



 電源プラグを抜く時は、電源コードを 引っ張らないでください。コードが傷 つき火災・感電の原因となることがあ ります。必ずプラグを持って抜いてく ださい。



電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。



移動させる場合は、電源スイッチを切り必ず電源プラグをコンセントから抜き、外部の接続コードを外してから、行ってください。コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。



 本機の上にテレビやオーディオ機器を 載せたまま移動しないでください。倒 れたり、落下してけがの原因となることがあります。重い場合は、持ち運び は2人以上で行ってください。



 窓を閉め切った自動車の中や直射日光 が当たる場所など異常に温度が高くな る場所に放置しないでください。火災 の原因となることがあります。

使用方法



ディスクを使用する機器の場合、ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。ディスクは機器内で高速回転しますので、飛び散ってけがの原因となることがあります。



 レーザーを使用している機器では、 レーザー光源をのぞきこまないでください。レーザー光が目に当たると視力障害を起こすことがあります。



 ● 長時間音が歪んだ状態で使わないでく ださい。スピーカーが発熱し、火災の 原因となることがあります。



本機に乗ったり、ぶら下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れたり、こわれたりしてけがの原因になることがあります。



お子様がカセットテープ、ディスク挿入 口に、手を入れないようにご注意ください。けがの原因になることがあります。



ヘッドホンをご使用になる時は、音量を上げすぎないようにご注意ください。耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪い影響を与えることがあります。



旅行などで長期間で使用にならない時は、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

電池



指定以外の電池は使用しないでください。また、新しい電池と古い電池を混ぜて使用しないでください。電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



● 電池を機器内に挿入する場合、極性表示(プラス(+)マイナス(一)の向き)に注意し、表示どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。



長時間使用しない時は、電池を取り出しておいてください。電池から液がもれて火災、けが、周囲を汚損する原因となることがあります。もし液がもれた場合は、電池ケースについた液をよく拭き取ってから新しい電池を入れてください。また万一、もれた液が身体についた時は、水でよく洗い流してください。



電池は加熱したり分解したり、火や水の中にいれないでください。電池の破裂、液もれにより、火災、けがの原因となることがあります。

保守・点検



● 5年に一度くらいは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に湿気の多くなる梅雨期の前に行うとより効果的です。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。



お手入れの際は安全のために電源プラ グをコンセントから抜いて行ってくだ さい。) 雷源の供給を完全に停止するためには、雷源 プラグ(遮断装置)を抜く必要があります。万 一の事故に備え、本機を電源コンセントの近 くに設置し、電源プラグ(遮断装置)に容易 に手が届くように設置してください。





プラグを抜け

機器本体のSTANDBY/ONボタンで電源を 切っても、電源の供給は停止しません。電源 の供給を完全に停止するためには、電源プラ グ(遮断装置)を抜く必要があります。旅行 などで長期間、この製品をご使用にならない ときには安全のため必ず電源プラグ(遮断装 置)をコンセントから抜いてください。火災 の原因となることがあります。





プラグを抜け

<u>《</u>注意

表示部が消えていても電源の供給は停止しま せん。電源の供給を完全に停止するためには、 電源プラグ(遮断装置)を抜く必要がありま す。旅行などで長期間、この製品をご使用に ならないときには安全のため必ず電源プラグ (遮断装置) をコンセントから抜いてくださ い。火災の原因となることがあります。





プラグを抜け

∖ 禁止

● 付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用部品です。他の電気製品では で使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災・感電の原因となることが あります。また電源コードは本製品に付属のもの以外は使用しないでください。他の電源コード を使用した場合、この機器の本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・感 電の原因となることがあります。

本機の放熱について

● 本機を設置する場合には、壁から 10cm以上の間隔をおいてください。また、放熱をよくする ために、他の機器との間は少し離して設置してください。ラックなどに入れるときには、本機の 天面から 10 cm以上、背面から 10 cm以上、側面から 10 cm以上のすきまをあけてくださ い。内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。

もくじ

1 はじめに	4 いろいろな機能を使う
準備する	いろいろな再生を楽しむ
スロー再生21 ダイレクトサーチ22	5 サラウンド再生
3 ラジオを聞く 放送局を受信する	サラウンド再生を楽しむ
	瓜辛も没細する 40

小さい音でサラウンドを楽しむ 49

プラズマディスプレイと連動動作する パイオニアプラズマディスプレイと	. 72
連動させるための接続	. 72
連動設定	. 73
連動モード実行	
アンテナの接続	. 76
11 その他	
再生できるディスクについて	. 77
DVD/CDディスクの取り扱いかた	. 80
DVDのディスクジャケットについて	. 81
用語解説	. 83
こんな表示が出たときは	. 87
故障かな?と思ったら	. 88
D(1+15 0 1 C)D(15 (C)	
	. 93
使用上のご注意本機の初期設定について	
使用上のご注意	. 94
使用上のご注意 本機の初期設定について	. 94
使用上のご注意本機の初期設定について 初期設定一覧	. 94 . 94

仕様......96

サービスステーションリスト......98

8

9

6

2

1 準備する

サラウンドシステムを楽しむ前に

ドルビーデジタル、DTSやMPEG-2 AACなどのソースを迫力あるマルチチャンネルでお楽しみいただくために、別添のシステムセットアップガイドをご覧になり下記の順序で接続やスピーカーの配置を行ってください。

STEP 1 箱を開けて付属品を確認する


STEP 2 接続する

スピーカー、テレビ、アンテナ、な どを本機と接続します。


STIEP 3 スピーカーの設置

スピーカー設定ガイドもご覧になり「ノーマルサラウンド5SPOT設置」か「フロントサラウンド3SPOT設置」か決めます。

ノーマルサラウンド 5SPOT設置



フロントサラウンド 3SPOT設置



STEP 4 電源を入れる





サラウンドの自動設定(MCACC)へお進みください。

サラウンドの自動設定 (MCACC)

本機のMCACC設定では、従来のマニュアル調整では難しかったさまざまな設定を、自動で高精度に測定、設定することができます。

スピーカーから出力されるテストトーンを付属のセットアップ用マイクで測定し、解析します。 すべての測定/解析にかかる時間は、2~4分 程度です。


注意

- ◆ 測定中は大きな音でテストトーンが出力されます。近隣住宅や小さなお子様などへのご配慮をお願いします。
- ◆ 測定の途中で音量を下げることもできます が、正しく設定されない場合があります。
- ◆ 付属のマイクを TV モニター近くにおいて セットアップを行わないでください。

- ▼ 測定中は静かにしてください。
- ▼ スピーカーとリスニングポジション (マイク) の間に障害物があると、正確に測定できないことがあります。
- ▼ 測定中はリスニングポジションから離れて、 各スピーカーの外側からリモコンで操作を 行ってください。
- ▼ 測定を中断した場合は、それまでの測定内容は確定されません。
- ▼ サラウンドの自動設定(MCACC)を行うと、 マニュアルで微調整した以下の内容もすべて リセットされます。
 - ・各スピーカーまでの距離(61ページ)
 - ・スピーカー出力レベル(64~65ページ)



↑ セットアップ用マイクを接続する



マイクはリスニングポジション(耳の位置)に三脚や台などを使って水平になるように設置します。

3. MCACC 記定ボタン を押します

Setup

自動的に音量が上がり、自動設定が始まります。

「Please wait」と表示されテストトーンが出力されます。

[Analyze] ⇔ [Noise]

:部屋の騒音をチェック中

[Analyze] ⇔ [MIC]

:マイクの接続をチェック中 「Analyze」⇔「Speaker」

:すべてのスピーカーの接続を

チェック中

[Analyze] ⇔ [Distance]

:スピーカーまでの適正距離を解 析中

[Analyze] ⇔ [CH. Level]

: 各 ch の出力バランスを補正中 「Analyze」⇔「EQ」

:出力音声の音色を統一

4. ディスプレイに「Complete」と表示されたら自動設定は終了です

アコースティックキャリブレーションEQ が自動的にオンになり、MCACCインジ ケーターが点灯します。(14、48ページ)

メモ

▼「Complete」と表示されないまま自動設定が中断されたときは、スピーカー、マイクの接続を確認し、もう1度はじめから自動設定をやり直してください。


自動設定中に以下のエラーメッセージ が表示されることがあります。

そのときは「原因/対策」をご覧ください。

- 1				
١	エラー表示	原因/対策		
	Noisy!	部屋の騒音レベルが大きい。		
	Retry?	静かにしてから決定ボタンを 押します。		
ر ا	Err MIC!	セットアップ用マイクが接続さ れていません。		
	Retry	セットアップ用マイクを接続し てから決定ボタンを押します。		
	Err SP! ↓ Retry?	接続されていないスピーカーがあります。 すべてのスピーカーを接続、配置してから決定ボタンを押		
١		します。		

はじめに 1 再生する

あらかじめテレビの電源を入れて、テレビの入力を切り換えておいてください。



メモ


▼ ディスクテーブルを閉めると自動的に再生を 始める DVD もあります。

メニュー画面が表示されたら

再生を始めると最初にメニュー画面を表示する DVDがあります。メニュー画面の内容や操作方 法は DVD によって異なりますが、基本的な操 作は以下のとおりです。

TIME

リモコンの **↑** ↓ ← → で選択して決定ボタンで決定します。



メモ

- ▼ 画面の上下に帯がつくDVDがあります。本機の故障ではありません。
- ▼ DVDのメニューによっては、リモコンの数字 ボタンで番号を選んで再生できるものもあり ます。

止めたところから再生する(リジューム機能)

DVD-Video (Video CD) (CD(R/RW) (DivX では、本体の表示窓に**[Resume]**と表示され、 停止したところを記憶します。

■ボタンを押してディスクを停止するとその場所を記憶するので、次回は続きから再生を開始します(リジューム機能)。また、ディスクを取り出してもDVD5枚、ビデオCD1枚分の停止した場所を記憶しています(ラストメモリー機能)。次回、そのディスクを入れると、取り出す前に停止した場所から再生を始めます。停止中に■ボタンをもう一回押すと、リジューム機能またはラストメモリー機能が解除され、次に再生するときはディスクの最初から開始します。

- ▼ DVD-R/RW CD(R/RW) では、ラストメモ リー機能が働きません。
- ▼ ラストメモリー機能では、別のディスクを記憶すると前のディスクのメモリーが消去されます。
- ▼ ラストメモリーを記憶させたくない場合は、
 ボタンを押さずに ▲ ボタンでディスクを 停止して、取り出してください。
- ▼ リジューム機能は、ディスクを取り出すと解除されます。また、電源を切ったり、入力を DVD/CD以外に切り換えたときも解除されます。

雷源を切る

電源を切る前にディスクを取り出しましょう。

1. 電源

○本体の STANDBY/ON ボタンまたはリモコンの電 源ボタンを押す

メモ

▼ 電源コードをコンセントから抜くときは、本 体表示窓の[Good Bye]表示が消えているこ とを確認してください。[Good Bye]表示中 に抜くと本機の設定がお買い上げ時の設定に 戻ることがあります。

Q1:電源が入らない!

→ 電源コードが正しくコンセントに接続されていますか? (システムセットアップガイド)

Q2:映像が映らない!

- → ビデオコード(黄)が正しく接続されていますか? (システムセットアップガイド)
- → テレビの入力切換を合わせましたか?接続したビデオ入力に合わせてください。
- → プログレッシブ対応していないテレビに接続しているときに[プログレッシブ]を選択していませんか?(表示窓の[PRGSVE]が点灯していませんか?)。55ページを参照して、[インターレース]に切り換えてください。

Q3: リモコンで操作できない!

- → 本体との距離が離れすぎていませんか?約7mの範囲でのみ操作することができます。
- → リモコンをテレビに向けて操作していませんか?本体のリモコン受光部に向けて操作してください(13ページ)。

Q4:ディスクテーブルを閉めても出てきてしまう。または、再生ができない!

- → ディスクがディスクテーブルに正しくセットされていますか?
- → ディスクが汚れていませんか?ディスクをクリーニングしてください。
- → ディスクの表裏が正しくセットされていますか?
- → リージョンNo.が一致していますか?本機で再生できるリージョンNo.は「2」と「ALL」 のみです。(81、84ページ)
- → 本機の内部に結露が付いている可能性があります。結露を除去してください。(92ページ)

Q5: 音が出ない!

→ ボリュームを上げてください。

Q6: フロントスピーカーとサブウーファーからしか音が出ない!


- → 接続が正しくされているか、別紙の「システムセットアップガイド」を参照してください。
- → サラウンドボタンを押して、マルチチャンネル再生に切り換えてください。(41 ページ)

Q7:マルチチャンネル再生にならない

→ **サラウンドボタン**を押して、お好みのモードを選んでください。(41 ページ)

はじめに、1 再生できるデイスクの種類

- ・本機は NTSC(日本のテレビ方式)に適合していますので、ディスクやパッケージに「NTSC」と表示されているディスクをご使用ください。
- ・下記のマークはディスクレーベル、パッケージ、またはジャケットに付いています。



コピーコントロール CD について

当製品は音楽 CD 規格に準拠して設計されています。CD 規格外ディスクの動作保証および性能保証は致しかねます。

本機で再生できないディスクの種類

DVDオーディオ、DVD-ROM、DVD-RAM、SACD、CD-G、リージョン No. が「2」「ALL」以外の DVD ビデオなど


本文中の表記について

この取扱説明書では、本文中に記号が記載されています。記号には次のような意味があります。

- ・ DVD-Video 市販の DVD ビデオ、またはビデオモードで記録された DVD-R/RW
- ・VR DVD-RW VR モードで記録された DVD-RW
- ・ Video CD ビデオ CD
- ・「CD(R/RW)」市販の音楽用 CD、または CDDA フォーマットで音楽が記録された CD-R/RW
- ・ WMA/MP3 WMA または MP3 ファイルが記録された CD-R/RW
- ・ JPEG ファイルが記録された CD-R/RW
- ・ DivX DivX フォーマットで記録されたディスク

はじめに、1各部のほまえ

本体



① ディスクテーブル

② リモコン受光部

約7m左右30°以内の距離から、ここにリモコンを向けて操作します。

- ③ 表示窓
- ④ タイマーインジケーター タイマーが設定されていると点灯します。
- ⑤ ヘッドホン端子

市販のヘッドホンを接続します。インピーダンス $16\Omega\sim50\Omega$ (推奨 32Ω)、直径3.5Φステレオミニプラグ付のヘッドホンをお使いください。ヘッドホンをつなぐと、スピーカーから音は出ません。

- ⑥ **O STANDBY/ONボタン**電源を入れます/切ります。
- ⑦ VOLUMEボタン音量を調節します。
- ⑧ FM/AMボタンラジオを聞いたり、AMとFMを切り換えます。


⑨ ■ ボタンディスクを停止します。

- ⑩ ►/II DVD/CDボタンディスクを再生 / 一時停止します。
- **OPEN/CLOSEボタン** ディスクテーブルを開閉します。

注意

- ◆ 直射日光や蛍光灯の強い光が直接リモコン受光 部に当たると、リモコン操作できないことがあ ります。そのようなときは、設置場所を変える か、蛍光灯から離してください。
- ◆ 表示部が消えていても電源の供給は停止しません。電源の供給を完全に停止するためには、電源プラグ(遮断装置)を抜く必要があります。旅行などで長期間、この製品をご使用にならないときには安全のため必ず電源プラグ(遮断装置)をコンセントから抜いてください。火災の原因になることがあります。


表示



- ① 映像出力方式でプログレッシブが選択されているときに点灯します。(54ページ)
- ② 録音モードがオンのときに点灯します。 (70ページ)
- ③ ダイアログエンハンスメントモードをオンにすると点灯します。(48ページ)
- ④ フロントサラウンドモードを選択しているときに点灯します。(44ページ)
- ⑤ DVDソフトを再生中、アングルを変更できる場面で点灯します。(37ページ)
- ⑥ ドルビーデジタル信号を再生しているとき に点灯します。
- MPEG-2 AAC信号を再生しているときに 点灯します。
- ® DTS信号を再生しているときに点灯します。
- ⑨ アコースティックキャリブレーションEQ をオンにすると点灯します。(48ページ) また、サラウンドの自動設定(MCACC)の 終了後も点灯します。
- ⑩ 目覚ましタイマーまたはスリープタイマー設 定時に点灯します。(50、52ページ)
- ① FM放送の受信設定をモノラルに設定すると Oが点灯します。(24ページ)FM放送でステレオ受信していると、ODが 点灯します。

- 12 FM/AM放送受信時に点灯します。
- ⑤ ドルビープロロジック Ⅲ 処理が行われているときに点灯します。(41ページ)
- ④ アドバンスドサラウンドモードを選択しているときに点灯します。(43ページ)
- ⑤ ランダム再生時に点灯します。(29ページ)
- ⑥ バスモードをオンにすると点灯します。 (49ページ)
- ⑦ 全曲リピート再生時にはRPTと点灯し、1 曲リピート再生時は、RPT-1と点灯します。(28ページ)
- (18) サウンドモードの設定で低音/高音の調整をしたとき(46ページ)またはマナー/ミッドナイトのいずれかを選択しているときに点灯します。(49ページ)
- (9) プログラム再生時に点灯します。(30ページ)

リモコン



① む 電源ボタン

② CD DVDボタン

DVD や CD を再生したり、一時停止する ときに使用します。

FM/AM TUNERボタン

ラジオを聞いたり、FM局とAM局を切り 換えるときに使用します。

TVボタン

接続したテレビの音を聞くときに使用します。

L1/L2 LINEボタン

本機に接続した外部機器の音を聞くとき に使用します。押すたびに、LINE1と LINE2が切り換わります。

③ フロントサラウンドボタン(44ページ)

④ ▶ボタン

ディスクを再生するときに使用します。

■ ボタン

ディスクを停止するときに使用します。

Ⅱ ボタン

ディスクを一時停止するときに使用します。

◄◄/◄!/◄!! ボタン (21ページ)

▶▶/**II▶**/**I▶** ボタン(21ページ)

再生中は映像や音声の早送り/早戻しをします。一時停止中に押すとコマ送り/コマ戻し再生を行い、押し続けるとスロー再生をします。

⑤ ◄◄ ボタン

現在再生中のチャプター / トラックの始めに戻ります。

▶▶ ボタン

現在再生中のチャプター/トラックの次に進みます。

⑥ DVDメニューボタン

DVDのメニュー画面を表示するときに使用します。また、**WMA/MP3 JPEG**

VR DVD-RW Video CD DivX では、ディスクナビゲーター画面を表示するときに使用します。

⑦ ↑ ↓ ⇔ /決定ボタン

項目の選択や変更、またはDVDなどのメニューや設定画面で、カーソルを上下左右に移動し、決定ボタンで決定するときに使用します。

TUNE + / - ボタン(23 ページ) ST + / - ボタン(26 ページ)

⑧ 消音ボタン

音を一時的に消す(ミュートする)ときに押します。もう一度押すとミュートは解除され、消音する前の音量に戻ります。

9 テレビコントロールボタン

以下のボタンでパイオニアのプラズマ ディスプレイを操作することができま す。(操作できないプラズマディスプレ イも一部あります)

テレビ ひ

テレビの電源を入れます。

テレビ入力切換ボタン

テレビのライン入力を切り換えます。

テレビチャンネルボタン

テレビのチャンネルを変更します。

テレビ音量ボタン

テレビの音量を調整します。

⑩ ▲トレイ開閉ボタン

⑪ 戻るボタン


DVDの初期設定画面やメニュー画面が表示されているときに押すと、1つ前の項目に戻ります。

⑫ バスモードボタン(49ページ)

低音を強調したいときに使用します。

(3) 音量ボタン

リモコンドアパネル内 (メインのとき)



① MCACC設定ボタン (8ページ) サラウンドの自動設定を行うときに使用します。

MCACC EQボタン(48ページ)

② 音声ボタン (37ページ)

言語、または音声を切り換えるときに使用します。

字幕ボタン(36ページ)

DVDの字幕言語を切り換えるときに使用します。

アングルボタン(37ページ)

DVDのアングルを切り換えるときに使用します。また、JPEGの画像を回転させるときにも使用します。

③ 数字ボタン

④ クリアボタン

プログラム再生で設定した内容を取り消します。

⑤ メイン/サブリモコン切り換えスイッチ リモコンをメインモードで使用するか、サブ モードで使用するかを切り換えます。

⑥ 決定ボタン

設定または選択した項目を決定します。


⑦ サウンドボタン(46ページ)

サウンドモードの設定や調整を行うときに使用します。

⑧ ホームメニューボタン

ホームメニュー画面を表示したり、操作/設 定の途中で画面をオフにします。

リモコンドアパネル内 (サブのとき)



- ①プログラムボタン(31ページ) リピートボタン(28ページ) ランダムボタン(29ページ)
- ② ズームボタン (36ページ)

トップメニューボタン DVDソフトの最上層のメニュー画面を表示 します。

表示切換ボタン(38ページ)

ディマーボタン(67ページ)

PDP連動ボタン(73、74ページ)

接続したプラズマディスプレイと連動させて 各種システムの設定を行います。

タイマー/時計ボタン (19、50、52 ページ)

タイマーや時間を設定するときまたは時計を見るときなどに押します。

システム設定ボタン

各種システム設定を行います。


テストトーンボタン(64ページ)

CHレベルボタン(65ページ)

- ③ サラウンドボタン(41ページ) アドバンスドボタン(43ページ)
- ④ メイン/サブリモコン切り換えスイッチ リモコンをメインモードで使用するか、サブ モードで使用するかを切り換えます。
- ⑤ マナー/ミッドナイトボタン (49ページ)
- ⑥ ダイアログボタン (48ページ)

はじめに、1 デモ表示を解除する......

電源コードをコンセントに差し込んだときなど、表示部にいろいろな表示を自動的に行うことを、デモ表示といいます。



注意

◆ デモ表示を解除した場合でも、電源コードを抜いたり停電した状態が長時間続くと、再度電源コードをコンセントに差したり通電が再開したときに、デモ表示をする場合があります。



Q: デモ表示をしない!

→ 19ページで時刻が設定されていると、デモ表示は強制的に解除されます。

一時的にデモ表示を解除するには

本体かリモコンのいずれかのボタンを押し ます

デモ表示を一時的に解除します。 ただしこの場合、以下のときに再びデモ表示を開始 します。

- ・電源コードをコンセントに差し込んだとき
- ・ DVD や CD などの再生が終了して、5 分以上何 も操作がなかったとき
- ・ 停電したあと

デモ表示をしないように設定するには

1. 電源 ⁽¹⁾ 電源ボタンを押して電源を オフにします

3. システム システム設定ボタンを押しま **7** す

4. ** (決定) **

⇔ ⇒ で "Demo" にしてから
決定ボタンを押します

Demo?

5.




DemoOff?

電源がオフになりデモ表示が解除されます。再びデモ表示を設定する場合は、"Demo On"にします。その場合は DVD ファンクションに切り換わります。

はじめに、1 時間を合わせる......

お買い上げ時の時計表示は、12時間表示です。時計を合わせていないと、タイマー動作(50~52ページ)を行うことはできません。また、時計表示を24時間表示に切り換えることもできます。(66ページ)



例) 午後6時40分に合わせる場合

1 *** プログラック メインサブ切り換えスイッチ をサブ側に切り換えます

2. タイマー/ 時計 6 タイマー/時計ボタンを押し ます

3.St- 深 St.→

⇔ で "Clk ADJ" にして
から、決定ボタンを押しま
す

Clk AD

4.

介 ⇩ で「時」を合わせてから、決定ボタンを押します

例の場合は、"6 pm" にします。



-6 ÷ 00 pm

5.

☆ ↓ で「分」を合わせてから、決定ボタンを押します



例の場合は、"40" にします。

6:40 pm

「分」が入力され、時計の設定が終 了しました。

注意

◆ 停電したり電源コードを抜くと時計表示が点滅します。この場合はもう一度時計を合わせ直してください。


時計表示にするには

2. タイマー/時計

タイマー/時計ボタンを押し ます

時計を数秒間表示し、通常表示に戻ります。

ディスクの再生、2 いるいるなディスクを再生する





再生



再生します



- **Video CD** では、再生を開始するとメニュー画面を表示するディスクがあります。メニュー画面の操作については 10 ページをご覧ください。
- **WMA/MP3** では、ディスク情報を読み込み中に、画面に**[読込中]** と表示されます。 表示が消えてから再生してください。
- **DivX** と **WMA/MP3** または **JPEG** が同じディスクに記録されているときは、まずはじめに、どのフォーマットを再生するかテレビ画面で選択します。

停止





停止します

一時停止





一時停止します

• 通常の再生に戻すには、一時停止中に ▶、または **II ボタン**を押します。

頭出し (スキップ)













再生中に▶▶ (または ◄◄) ボタンを押します





• 押した回数だけチャプター / トラックをスキップします。















再生中にリモコンの▶▶ (または ◄◄) ボタンを押します



- ボタンを押すごとに速さを切り換えることができます(DivX では速さを切り換えることはできません)。
- ・ 通常の再生に戻すには ▶ ボタンを押します。

コマ送り/コマ戻し再生









再生中にⅡボタンを押して一時停止させ、II▶/I▶ (または ◀I/◀II) ボタンを押します



- コマ送り / コマ戻し再生は音声が出力されません。
- コマ送り/コマ戻し再生ができないディスクもあります。
- 再生方向を変更したとき、一瞬映像が動くことがあります。
- コマ戻し再生中、映像が揺れることがあります。
- ・ 通常の再生に戻すには ▶ ボタンを押します。
- Video CD DivX では、コマ戻し再生をすることができません。

スロ―画生









再生中に II ボタンを押して一時停止させ、 II ▶ /I ▶ (または ◀I/ ◀II) ボタンを押し続けます



- 画面にスローの表示がでたら、手を離してもスロー再生を続けます。
- スロー再生中、ボタンを押すごとに速さを切り換えることができます。
- スロー再生は音声が出力されません。
- スロー再生ができないディスクがあります。
- 通常の再生に戻すには ▶ ボタンを押します。
- Video CD DivX では、逆方向のスロー再生ができません。

ダイレクトサーチ







CD(R/RW)

トラックサーチ

タイトル / チャプター / トラックを指定して再生することができます。

**²フ ┎サッ メインサブ切り換えスイッチをメイン側に切り換えます

2.

数字(O~9) ボタンでタイトル/チャプター/トラック番号を入力 して、決定ボタンを押します

X-4

再牛中にできるダイレクトサーチの種類

テストトーン 8 9

DVD-Video Video CD VR DVD-RW チャプターサーチ タイトルサーチ

ו געוון ק + 決定

- ダイレクトサーチができないディスクもあります。
- DVD-Video のチャプターサーチでは、再生中のタイトル内のチャプターのみを 指定することができます。
- ディスク停止中にダイレクトサーチを行うと、**DVD-Video**は**タイトルサーチ**にな ります。

P Q&A

Q1: Video CD CD(R/RW) が再生できない。

パソコンで作成された Video CD CD(R/RW) は再生できないことがあります。

Q2: WMA/MP3 が再生できない。

- 記録したディスクがISO9660 フォーマットに準拠していない。
- サンプリング周波数が32kHz、44.1kHz、または48kHzで記録されていないWMA/ MP3 ファイルを再生している。
- 可変ビットレート (VRB) またはロスレスエンコーディングのWMAファイルを再生し ている。
- DRM コピープロテクト(保護)のかかったWMAファイルを再生している。


Q3: JPEG が再生できない。

- 記録したディスクが ISO9660 フォーマットに準拠していない。
- 総ピクセル数が3072 ×2048ピクセル以下のベースラインJPEGファイルではない。
- プログレッシブJPEGファイルは再生できません。

Q4: Divx が再生できない。

DivX®5、DivX®4、DivX®3、DivX®VODフォーマット以外のファイルは再生できませ h.

ラジオを聞く 3 放送局を受信する



アンテナが接続されていないと、FM/AM放送を聞くことはできません。別紙の「システムセットアップガイド」を参照して、アンテナを接続してください。

¶ TUNER ボタンを押します

ラジオが聞ける状態になります。

FM/AM TUNER

FM	76.00
AM	522

押すごとに、FMとAMが切り換わり ます。

FM放送を聞くときはFMを、AM放送を聞くときはAMを選択してください。



周波数の合わせ方(チューニング)には、以下の3種類があります。

オートチューニング

↑ ↓ を押し続けて、周波数が動き始めたら指を離します。

周波数が自動的に変化して、放送局を受信すると自動的に止まります。 途中で止めるときは、もう一度 ↑↓ を押すか、■ボタンを押します。

マニュアルチューニング

↑↓ を 1 回ずつ押します。 周波数が 1 ステップずつ変化します。

ハイスピードマニュアルチュー ニング

↑↓を押し続けます。

ボタンを押している間、周波数が連続して変化し、指を離すと止まります。

FM 放送の雑音を減らす

遠い放送局や電波の弱い地域などで、FMのステレ オ放送に雑音が多いときは、強制的にモノラルにし て放送を聞きやすくします。

お買い上げ時は、放送局側に合わせて自動的にステ レオとモノラルを切り換える "Auto" に設定されて います。

FM/AM TUNER TUNER ボタンを押して FM 放送を受信します

- ┌ッッ メインサブ切り換えスイッ チをサブ側に切り換えます
- システム設定ボタンを押しま す

4



⇔ ▽ "FM Mode" にして から、決定ボタンを押します

> Mode? FM

現在の設定が表示されます。

ら、決定ボタンを押します FM




Mono?:

介 几で "FM Mono" にしてか

表示部に、
の が点灯します。 FM ステレオ放送をステレオで受信 するように設定する場合は、"FM Auto"にします。

- Q&A
- Q: FM ステレオ放送なのに、ステレオ にならない
- → 放送されているFMがモノラル放送か、電 波の弱い場合は、ステレオ放送になりま せん。

ラジオを聞く、3 受信した放送局を記憶する



FM/AM放送合わせて30局まで、ステーション(記憶番号)に記憶することができます。


TUNER ボタンを押し、記憶 したい放送局を受信します

放送局の受信のしかたは、23ページ を参照してください。

2 * スプラン・ファック メインサブ切り換えスイック チをサブ側に切り換えます**

3. システム設定ボタンを押します

4. ⇔ で "St. Mem" にしてから、決定ボタンを押します





記憶するためのステーションは $1 \sim 30$ まであります。

=01=76.10мнг

)。 決定ボタンを押して記憶させ ます

記憶した放送局を呼び出す

各ステーション (記憶番号) に記憶させた放送局を 聞くことができます。

1. _{FM/AM}

TUNER

TUNER ボタンを押します

ラジオが聞ける状態にします。

2.

⇔ で、記憶したステーションを選びます



01 76.10_{MHz}

リモコンの数字ボタンで呼び出す

- **2** ステーション番号と同じ数字 ボタンを押します
- 4 5 6
- 7 8 9
- (例) ステーション2 : 2

ステーション 18 : 1 8

3.

決定ボタンを押します



ダイレクトにステーションを選ぶこ とができます。

数字ボタンを押して2秒以上待つと、 **決定ボタン**を押さなくても選ぶこと ができます。

注意


- ◆ すでに記憶されているステーションに違 う放送局を記憶させると、前の放送局は 消去され、新しい放送局がステーション に記憶されます。
- ◆ 停電や電源プラグを抜いた状態が長時間 続くと、ステーションに記憶した内容が 消えてしまう場合があります。

いろいろな機能を使う。4 いろいろな再生を楽しむ

プレイモード画面を表示する

以下のいろいろな機能を使うにはプレイモード画面を表示しなければならないことがあります。プレイモード画面は以下の手順で表示します。プレイモード画面は本機の入力がDVD(CD)入力のときのみ表示することができます。





- メインサブ切り換えスイッチをメイン側に切り換えます
- 2. ホームメニューボタンを押してホームメニュー 画面を表示させます
- **3.** [プレイモード]を選択して、決定ボタンを押します
- **4.** ↑ ↓ ⇔ ボタンと決定ボタンでそれぞれの項目を選択、決定します

メモ

▼ <u>Video CD</u> の PBC 再生中は、プレイモード画面を表示 することができません。 PBC 再生を解除してから表示 してください。 (38 ページ)

指定した部分を繰り返し再生する(A-Bリピート)





- **1** 再生中にプレイモード画面を表示させ(上記)、 [A-B リピート]を選択します
- 2. [A(開始箇所)]を選択して、開始したい箇所で決定ボタンを押します
- 3 [B(終了箇所)]を選択して、終了したい箇所で決定ボタンを押します

A-B リピート再生を開始します。 解除するときは、[**オフ**]を選択します。

注意

- ◆ 異なるタイトルをまたいで A-B リピート再生をすることはできません。
- ◆ A-B リピート再生ができないディスクがあります。

繰り返し再生する(リピート)











プレイモード画面で操作するには



- 再生中にプレイモード画面を表示させ(27ペー ジ)、「リピート]を選択します
- リピート再牛の種類を選び、決定ボタンを押し ます

リピート再生を開始します。

- タイトルリピート
- ●ディスクリピート
- トラックリピート
- チャプターリピート
- プログラムリピート

リピート再生の種類は、再生しているディスクによっ て異なります。

解除するときは[リピートオフ]を選択します。

ボタンで操作するには

メインコートサブ

メインサブ切り換えスイッチをサブ側に切り換えます



再生中に、リピートボタンを押します

リピート再生を開始します。

リピートボタンを押すと、以下のように切り換わります。

- ●タイトルリピート ●チャプターリピート
- ディスクリピートトラックリピート
- プログラムリピート

リピート再生の種類は、再生しているディスクによって異なります。

メモ

- ▼ ディスクを停止するとリピート再生は解除されます。
- ▼ プログラム再生中(30ページ)に**リピートボタン**を押すと、プログラム再生を繰り返します。

注意

◆ リピート再生ができないディスクもあります。

順不同に再生する(ランダム)







プレイモード画面で操作するには



- 再生中にプレイモード画面を表示させ(27ペー ジ)、「ランダム]を選択します
- ランダム再牛の種類を選び、決定ボタンを押し ます

次のタイトルなどからランダム再生を開始します。

- ランダムタイトル
- ランダムチャプター 再牛中のタイトル内のチャプターを順不同に再牛し ます。
- ランダムオール(ランダムオン) ディスク内のトラックを順不同に再生します。

ランダム再生の種類は、再生しているディスクによっ て異なります。

解除するときは、[ランダムオフ]を選択します。

ボタンで操作するには

メインコ アサブ

メインサブ切り換えスイッチをサブ側に切り換えます



ランダム再生の種類を選び、決定ボタンを押します

ランダム再生を開始します。

ランダムボタンを押すと、以下のように切り換わります。



- ●ランダムタイトル ● ランダムオール
- ランダムチャプター

ランダム再生の種類は、再生しているディスクによって異なります。

メモ

- ▼ ディスクを停止するか、ランダムオフを選択するとランダム再生は解除されます。
- ▼ ランダム再生中に▶►Iボタンを押すと、本機が順不同に次のタイトルなどを選んで再生します。 また **◄◄ ボタン**を押すと、現在再生中のタイトルなどの始めから再生します。

注 意

- ◆ ランダム再牛できないディスクがあります。
- ランダム再生とプログラム再生を同時に行うことはできません。

好みの順に再生する(プログラム)







プレイモード画面で操作するには





* ディスクによってプログラム 入力、編集画面が異なります。

- 再生中にプレイモード画面を表示させ(27ペー ジ)、「プログラム]を選択します
- [プログラム入力・編集]を選択して、決定ボタン を押します
- プログラムしたいタイトル/チャプター/トラッ クを選択して、決定ボタンを押します プログラム入力中に**戻るボタン**を押すと、プログラム
- 手順3を繰り返して、他のタイトルなどを入力 します

した内容が無効になります。

ステップの間にプログラムを追加したいときは

- ①プログラムステップの追加したい箇所にカーソル を合わせます。
- ②追加するタイトルなどを選択して決定ボタンを押 します。

追加した箇所にあったタイトルなどは、新しいプロ グラムの後ろに移動します。

- 入力中にプログラムを削除したいときは
- ①削除したいプログラムステップにカーソルを合わ せます。
- ②クリアボタンを押します プログラムが削除され、その後ろにあったタイトル などが 1 つ前に繰り上がります。
- 5. ▶ ボタンを押します プログラムした順に再生を開始します。

ボタンで操作するには



聞きたい曲を最大24ステップまで、好きな順番に登録することができます。



メインサブ切り換えスイッチをサブ側に切り換えます



9 停止中にプログラムボタンを押します

P00 > 00' 00"

上記のように表示されます。すでにプログラムされているときはプログラム 総再生時間を表示します。



3 メインサブ切り換えスイッチをメイン側に切り換えます



4 聞きたい曲の番号の数字ボタンを押してから、決定ボタンを押します 15 曲目を選んだときは、数字ボタンの 1 と 5 を押してから、決定ボタンを 押します。

例) CDの 15 曲目を入力したとき



P01 15

5 手順4を繰り返して、聞きたい曲番号を登録します



6. ►ボタンを押します

プログラムした順に再生を開始します。

メモ

- ▼ **DVD-Video Video CD** などのディスクのときはプレイモード画面の設定になります(30ページ)。この場合、**プログラムボタン**を押すと、ディスクの再生中でもプレイモード画面になります。
- ▼ プログラム再生中に、I◀◀ ▶▶I ボタンを押すと、プログラムされた前後の曲に移ります。
- ▼ プログラム再生中にプレイモード画面の[リピート]から[ブログラムリピート]を選択、またはリピートボタンを押すと、プログラムした内容を繰り返し再生します。(プログラムリピート再生)
- ▼ 一度停止してから、もう一度プログラム再生するときは、プログラムボタンを押してから▼ タンを押します。
- ▼ プログラム再生をランダム(順不同に)再生することはできません。

注意

- ◆ リピート再生中にはプログラム再生を行うことはできません。
- ◆ タイトル/チャプターが変わるときに、プログラムしていないタイトル/チャプターの映像が見えることがあります。これは故障ではありません。

プログラム再生を開始/解除/全消去するには



- プログラム再生の開始 すでにプログラムされている内容を始めから再生します。
- プログラム再生の解除 通常の再生に戻ります。プログラムされている内容はそ のまま残ります。
- プログラムの全消去 プログラムされている内容をすべて消去します (CD(R/RW))のみ停止中にクリアボタンを押して消去する こともできます)。

見たい場面を探す(サーチモード)













- 1 再生中にプレイモード画面を表示させ(27ページ)、「サーチモード」を選択します
- サーチモードの種類を選び、決定ボタンを押します
 - ●タイトルサーチ
 - タイムサーチ

(**Video CD CD(R/RW)** では、再生中のトラック内の時間を、**DVD-Video Divx** では再生中のタイトル内の時間を指定して再生します。)

- ●チャプターサーチ
- トラックサーチ サーチモードの種類は、再生しているディスクに よって異なります。
- 3 数字(0~9)ボタンで再生したいタイトル/チャプター/トラックまたは時間を入力して、決定ボタンを押します

指定したタイトル / チャプター / トラックまたは時間から再生を開始します。

タイムサーチを選択したとき

21分43秒を再生するには、**2,1,4,3**を押して、**決定ボタン**を押します。

1 時間4分(64分00秒)を再生するには、**6,4,0,0**を押して、**決定ボタン**を押します。


- ▼ **DVD-Video** では、ディスクメニューで見たい場面を探す (サーチする) ことができるディスクがあります。このときは、リモコンの**DVDメニューボタン**でディスクメニューを表示させてサーチしてください。
- ▼ **DivX** では、タイムサーチのみ選択することができます。

ディスクナビゲーターを使って再生する





- ディスクによって表示内容が 異なります。



- メインサブ切り換えスイッチをメイン側に切り換えます
- **2.** 再生中にホームメニューボタンを押してホーム メニュー画面を表示させます
- **3** [ディスクナビゲーター]を選んでから、決定ボタンを押します

▲ ↑↓ ボタンで種類を選択します

DVD-Video	VR DVD-RW	Video CD
タイトル チャプター	オリジナル: タイトル オリジナル: 時間 プレイリスト: タイトル プレイリスト: 時間	トラック 時間


- **[時間]**を選択すると、10分おきの画像を表示します。
- - ▶► ボタンを押すと、次の6枚に切り換わります (I◄ ボタンで戻ります)。
 - ホームメニューボタンを押すと、ディスクナビゲーター画面が終了します。
 - **戻るボタン**を押すと、ディスクナビゲーターの種類 を選択する画面に戻ります。

⋒ 数字ボタンで番号を入力して決定ボタンを押す

番号にカーソルを合わせて決定ボタンを押しても再生することができます。

- ▼ **Video CD** のPBC再生中はホームメニュー画面を表示することができません。PBC再生を解除 してください(38 ページ)。
- ▼ DVD レコーダーで録画して作られたタイトルを[**オリジナル**]、オリジナルをもとに編集用に作成したタイトルを[**プレイリスト**]といいます。
- ▼ プレイリストが作成されていないときは、メニュー画面に[プレイリスト]は表示されません。
- ▼ 一部の DVD-Video では、ディスクナビゲーターが使用できない場合があります。





* [WMA/MP3]の場合



* JPEG の場合



* **Divx** の場合



- 2 ホームメニューボタンを押してホームメニュー 画面を表示させます
- **3** [ディスクナビゲーター]を選択して、決定ボタン を押します
- **4.** ↑ ↓ ボタンでフォルダーを選択して、決定ボタンを押します
 - ・半角英数字以外の文字には対応していません。半角 英数字以外で入力されたフォルダー / トラック / ファイル名は文字化けしたり、[F_001]/[T_001]/ [FL_001]のように表示されることがあります。
- **5.** ↑↓ボタンで再生したいトラック/ファイル/タイトルを選択します
 - **JPEG** でファイルにカーソルを合わせると、選択されているファイルの画像が表示されます。
 - ★ ボタンを押すと、前の画面に戻ります。
- 6. 決定ボタンを押します
 - •選択したトラック/ファイルから再生を開始します。
 - **JPEG** では、画像が次々に表示されます(スライドショー)。
 - スライドショーで表示される画像のアスペクト比が 異なるときは、画像の縦、または横に黒帯が出ることがあります。
 - ホームメニューボタンを押すと、ディスクナビゲーター画面が終了します。

- ▼ WMA/MP3 JPEG DivX では、ディスク情報の読み込み中に、画面に[読込中]と表示されます。表示が消えてから再生してください。
- ▼ 👚 - を選択して**決定ボタン**を押しても、上の階層に戻すことができます。
- ▼ ディスクナビゲーターを使うと、フォルダーごとの再生となります。フォルダーをまたいで再生したいときは、ディスクをセットしたあとに **▶ ボタン**を押して再生を開始してください。

画像を拡大する(ズーム)













■ メインサブ切り換えスイッチをサブ側に切り換えます

х-_ь

グ ズームボタンを押します

- 押すたびに、2倍→4倍→通常と切り換わります。

メモ

▼ **JPEG** では ▶ ボタンを押してスライドショーに戻すこともできます。

画像を回転 / 反転させる





- **1** ↑/↓/⟨□/□⟩ ボタンを押します
 - ⇒ 押すたびに画像が時計回りに90°回転します。
 - ← − 押すたびに画像が反時計回りに90°回転します。
 - ↑ 画像の上下が反転します。

メモ

▼ 通常のスライドショーに戻すには ► ボタンを押します。

字幕を切り換える





▲ メインサブ切り換えスイッチをメイン側に切り換えます





•押すたびに字幕が切り換わります。



字幕が収録されていないときは [-/-] が表示されます。

- ▼ ここで切り換えた字幕の設定は、リジューム機能(10ページ)を解除したとき、またはディスクを取り出したときに初期設定(56ページ)の設定に戻ります。
- ▼ DVD-Video によっては字幕ボタンで字幕を切り換えられない場合があります。DVDのメニュー 36 画面で切り換えてください。

音声を切り換える













■ メインサブ切り換えスイッチをメイン側に切り換えます

プログラム音声

2. 再生中に音声ボタンを押します

■ 押すたびに音声が切り換わります。



- **Video CD (CD(R/RW))** では、ステレオ、1/L (左)、2/R (右) が切り換わります。
- 二カ国語で記録された (VR DVD-RW) では、主、副、主/副音声が切り換わります。

メモ

- ▼ <u>DVD-Video</u> によっては**音声ボタン**で音声を切り換えられない場合があります。DVDのメニュー 画面で切り換えてください。
- ▼ ディスクによっては音声を切り換えたときに一瞬静止画になることがあります。
- ▼ ここで切り換えた音声の設定は、リジューム機能(10ページ)を解除したとき、またはディスクを取り出したときに初期設定(56ページ)の設定に戻ります。
- ▼ カラオケソフトなどで音声を伴奏だけにするには、ディスクのジャケットなどに書かれている音 声の種類に合わせて上記の操作をしてください。

アングルを切り換える



複数のアングルが収録されている「**DVD-Video**」では、再生中にアングルを切り換えることができます(マルチアングル)。詳しくは81、84ページをご覧ください。



メインサブ切り換えスイッチをメイン側に切り換えます

ランダム アングル



アングルボタンを押します

・現在のアングルと、収録されているアングルの総数が表示されます。 押すたびにアングルが切り換わります。

メモ


- ▼ 27ークが表示されてもアングルを切り換えることができないディスクもあります。
- ▼ メニュー画面でアングルを切り換えることができるディスクもあります。

メニュー画面から再生する(PBC 再生)



Video CD では、メニュー画面に従って再生することを PBC(プレイバックコントロール)再生と いいます。ディスクによって操作方法が異なります。ディスクに添付されている操作ガイドもあわ せてご覧ください。





PBC再生対応ディスクを入れ、▶ボタンを押し て再生します

メニュー画面が表示されます。

- メインサブ切り換えスイッチをメイン側に切り 換えます
- 数字(0~9)ボタンで再生したいトラックを選択 して、決定ボタンを押します

再牛を開始します。再牛中に**戻るボタン**を押すとメ ニュー画面に戻ります。

メニュー画面のページを進める、または戻すには メニュー画面を表示中に▶▶」または▶◀ ボタンを 押します。

メニュー画面のページを出さずに再生するには(PBC) 再牛を解除して再牛する)

停止中に▶▶はたは▶■または▶■ボタンで選択します。また停 I+中に数字(0~9)ボタンで選択して、決定ボタンを 押すことでも解除して再生することができます。

ディスクの情報を見る

例)

















- メインサブ切り換えスイッチをサブ側に切り換えます
- 再生中に表示切換ボタンを押します ディスクの経過時間や残量などを表示します。

表示切換



ディスクによっては、**表示切換ボタン**を押すたびに表示内容が切り換わります。 表示切換ボタンを数回押すと、表示がオフになります。

メモ

のPBC再生中は一部の情報が表示されません。PBC再生を解除してください(上記 Video CD 参照)。

いろいろな機能を使う、4 画質を調整する

画質を調整してより見やすくする





項目によって設定画面が異なります。

例 1



例2

ブライトネス min ||||||||| max 0

* **戻るボタン**を押すと、前の画面 に戻ります。

- **1** メインサブ切り換えスイッチをメイン側に切り 換えます
- **2.** ホームメニューボタンを押してホームメニュー 画面を表示させます
- 3 [画質調整]を選択して、決定ボタンを押します
- 4. ↑↓ ⇔ ボタンと決定ボタンを使って、各項目 を設定します

シャープネス

画像の鮮明度を調整します。

•ファイン、標準 (お買い上げ時の設定)、ソフト ブライトネス

画面の明るさを調整します。

- --20~+20(お買い上げ時の設定:0)コントラスト
- 最も明るい部分と最も暗い部分との明るさの比率を調整します。
- 16~+ 16 (お買い上げ時の設定:0)ガンマ

画像の暗い部分の見えかたを強調します。

•大、中、小、オフ (お買い上げ時の設定) 色あい

緑色と赤色のバランスを調整します。

•緑 9~赤 9 (お買い上げ時の設定: 0)

色の濃さ


色の濃さを調整します。色のりの多いアニメなどで効果があります。


- •-9~+9(お買い上げ時の設定:0)
- **5.** ホームメニューボタンを押して、設定画面を終了します

メモ

▼ ディスクやテレビ (モニター) によっては効果がはっきりしないことがあります。

本機で最適なサラウンド再生をお楽しみいただくためのステップは以下のとおりです。





[®] STEP2 [®] リスニングモードを選択する

リスニングモードは、サラウンド/アドバンスドサラウンド/フロントサラウンドの中から各入力ごとにひとつだけ選択することができます。 88.2/96kHzリニアPCM信号を再生しているときは、リスニングモードを切り換えることができません。

サラウンド:

ドルビーデジタルやDTS などの標準的なデコードを行うほか、ステレオダウンミックスモード、入力ソースによって自動で最適なモードにするオートモードがあります。ステレオソースのときはドルビープロロジックIIモードも選べます。

アドバンスドサラウンド:

ノーマルサラウンド5SPOT設置のときに効果 的なパイオニアオリジナルのサラウンドモード です。

フロントサラウンド:

フロントサラウンド3SPOT設置のときに効果 的なパイオニアオリジナルのサラウンドモード です。

。 ジブヨアジ 。 リスニングモードの効果を調整する

PL II Musicモードに音響効果を加える:

ドルビープロロジックIIミュージックモードには3つの音響効果があり、その効果を調整することができます。

アドバンスドサラウンド/フロントサラウンドの効果を調整する:

アドバンスドサラウンドかフロントサラウンド の効果を強くしたり弱くしたりすることができ ます。アドバンスドサラウンドとフロントサラ ウンドの各モードごとに調整することができま す。 ってヨアジ 。 音質を調整する

セリフやボーカルを強調する:

通常センタースピーカーから聞こえるセリフを TV から聞こえるように音像を移動したり、セ リフやボーカルを明瞭に再生します。







低音を強調する:

低音だけを強調して迫力ある低音で再生します。

高音と低音を調整する:

高域と低域の微調整を行うことができます。

小さい音でサラウンドを楽しむ:

高域と低域を控えめにするマナーモードと音量を下げても高域のクリア感を確保し、聴きとりやすいミッドナイトモードを切り換えることができます。

サラウンド

サラウンドモードは以下の中から選びます。お聴きになるソフトのジャンルに合わせて選択してください。ノーマルサラウンド5SPOT設置でもフロントサラウンド3SPOT設置でもお楽しみいただくことができます。


• オート (Auto) 2.ch 5.ch

ションや移動感などが得られます。

CDなどステレオで収録されている音声はステレオで、DVDなどマルチチャンネルで収録されている音声は、記録されたチャンネルに応じたスピーカーから音を出して再生します。

- ドルビープロロジック (ProLogic) **5.lch** 従来のドルビープロロジックと同等の再生モードです。特にドルビーサラウンドエンコード作品をこのモードで視聴すると効果的です。
- ドルビープロロジック II ムービー (Movie) **5.1ch** 5.1ch 化します。映画再生に適したモードで、特にドルビーサラウンドエンコード作品をこのモードで視聴するとより効果的です。サラウンドチャンネルへのダイアローグの漏れ込み(クロストーク)を聞こえにくくする処理などもあり、ドルビーデジタル5.1 に迫るセパレー
- ドルビープロロジック II ミュージック (Music) 5.1ch
 5.1ch化します。音楽再生に適したモードで、通常のステレオ録音されたソース (CD など) を再生するときに効果的です。サラウンドチャンネルは定位よりも包囲感を重視しています。
- ステレオ (Stereo) 2.|ch あらゆる入力信号についてステレオ再生(左右2つのフロントスピーカーとサブウーファー のみによる再生)します。





2. שָּׁשִׁשִׁיּערָּ

サラウンドボタンを押し ます

押すたびに、以下のように切り換わります。

■ 2 チャンネル信号 (PCM(CD音声)など) を再生している場合



- * Autoは、音声フォーマットに応じたサラウンドモードに自動で切り換えます。
- マルチチャンネル信号を再生している場合



* 各音声フォーマット(Dolby Digital/ DTS/ MPEG-2 AAC)に応じて、忠実にデコードして再生します。(Auto も同じ効果になります。)また、本体表示部にデコード名称が表示されます。 各音声フォーマットについては、81~82ページを参照してください。

メモ

- ▼ PLII Music モードに音響効果を加えることができます。(→46~47ページ)
- ▼ ヘッドホンプラグを差しているときは、ステレオ(Stereo)モードになります。
- ▼ サラウンドモード表示中に介 ↓ ボタンを押すことでモードを切り換えることもできます。

Q&A

- Q: サラウンドやセンタースピー カーから音が出ない!または、 音が小さくて物足りない!
- → サラウンドボタン、アドバンスド ボタンまたはフロントサラウンド ボタンを押して、各モードをお試 しください。
- → **CH レベルボタン**で、各スピーカーからの再生音を調整することができます。(65 ページ)

アドバンスドサラウンド (パイオニアオリジナルのサラウンド効果)

フロントスピーカーに加え、センタースピーカーやサラウンドスピーカーも使い、パイオニアオリジナルのサラウンド効果を加えて再生するときのリスニングモードです。

• ムービー (AdvMovie) **5.lch**

映画再生に適したモードです。特にドルビー、DTS エンコードの映画作品をこのモードで視聴するとより効果的で、映画館で映画を楽しんでいる雰囲気を味わうことができます。

● ミュージック (AdvMusic) 5. ch

音楽再生に適したモードで、通常のステレオ録音されたソース(CD など)に限らずドルビー、DTS エンコードされた音楽作品を再生するときにも効果的です。コンサートホールのような雰囲気を味わうてとができます。

エキスパンデッド (Expanded) 5. ch

ドルビーサラウンドや2チャンネルで録音されているソースに対しては、5.1 c h サラウンドのような効果を実現します。また、ドルビーデジタルや DTS などの 5.1 ch サラウンドソフトを再生しているときも、より広がりのある音場を実現します。

● TVサラウンド (TV Surr.) 5.ch

テレビ放送のほとんどの割合を占めるモノラル信号やステレオ信号もマルチチャンネルサラウンドで再生します。モノラル放送の古い映画などをマルチチャンネルサラウンドでお聴きになりたいときに効果的です。

スポーツ (Sports) 5.lch

スポーツ中継の臨場感を体感できるモードです。会場の雰囲気をマルチチャンネルサラウンドで再現します。

ゲーム (Game) 5 に

ゲームのスピード感、躍動感をよりいっそう高めます。シューティングゲームやレーシングゲームなど、右へ左へ駆け巡るような流れのあるシーンの多いゲームに効果的です。

5チャンネルステレオ(5 Stereo) 5.lch

ステレオ(Stereo)モードの音声を5.1 チャンネルにて再生するので、部屋のどの場所にいてもステレオ感をお楽しみいただけます。

ヘッドホンサラウンド (Phones Surround) 2 ch

ヘッドホンで聴くときに、マルチチャンネルサラウンド再生時の臨場感をお楽しみいただけます。



メモ

- ▼ ヘッドホンプラグを差しているときは、ヘッドホンサラウンド(Phones Surround)が選択できます。
- ▼ アドバンスドサラウンドモードを解除したいときは、サラウンドボタンを押してください。
- ▼ アドバンスドサラウンドモード表示中に介 및 ボタンを押すことでモードを切り換えることもできます。

フロントサラウンド

フロントサラウンド3SPOT設置のときに最適な効果を発揮するモードです。天井や壁などの反射音を利用して立体音場を創り出します。

注意

◆ フロントサラウンドムービーとフロントサラウンドミュージックを選択するときはサラウンドスピーカーを外側へ60°の向きになるよう調節してください。サラウンドスピーカーの▼印をフロントサラウンドムービー/ミュージックのときはフロントスピーカーの▲フロントサラウンドに合わせて回転させます。エキストラパワーのときは▲エキストラパワーに合わせて正面を向かせます。








Frt Movie / Frt Music ExtPower

- フロントサラウンドムービー(Frt Movie) 5.lch
 音に方向性を持たせ、移動感のあるサラウンド効果を得ることができます。
- フロントサラウンドミュージック(Frt Music) **5.に** 音に広がり感を持たせ、包み込むようなサラウンド効果を得ることができます。
- エキストラパワー(ExtPower) 5.lch
 CDなどのステレオ(2チャンネル)音声を加工することなく、フロントスピーカーから出力し、さらにサラウンドスピーカーからも出力するため、力強いサラウンド効果を得ることができます。スピーカーは正面に向けてください。



メモ

- ▼ ヘッドホンプラグを差しているときは、ヘッドホンサラウンド (Phones Surround) が選択できます。
- ▼ フロントサラウンドモードを解除したいときは、**サラウンドボタン**を押してください。
- ▼ フロントサラウンドモード表示中に介 및 **ボタン**を押すことでモードを切り換えることもできます。

サウンドモードの調整を行う

- **1** ★☆▽¬ 「*** メインサブ切り換えスイッチ をメイン側に切り換えます
- 2. サウンドボタンを押します

3.

⇔ ☆ で各設定項目を選びます

押すたびに各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。

4. TUNE+ 決定

↑ ↓ で、手順3で選択した項目 を設定します。

5. 決定ボタンを押して設定モードを終了します。

音質を調整する項目は以下の通りです

Bass O 低音の調整

Treble O 高音の調整

Effect 70 アドバンスドサラウンド 効果の調整

(アドバンスドサラウンドモード選択時のみ 設定することができます。)

C Width3 センター幅の調整

Dimen. 0 ディメンション調整

Pnrm. Off パノラマ調整

ー(ドルビープロロジックIIミュージックモード 選択時のみ設定することができます。)

●:お買い上げ時の設定

設定項目

設定内容

Bass 0

低音の調整

再生する曲の低音(Bass)の音質を調整します。

• 0

- 3~+3の間で調整できます。

メモ

▼ ミッドナイトまたはマナーモードを選択しているときは、低音を調整することはできません。

Treble 0

高音の調整

再生する曲の高音(Treble)の音質を 調整します。 • 0

- 3~+3の間で調整できます。

メモ

▼ ミッドナイトまたはマナーモードを選択しているときは、高音を調整することはできません。

設定項目

設定内容

Effect 70

アドバンスドサラウンド またはフロント サラウンド効果の調整

アドバンスドサラウンドまたはフロントサラウンドモードの効果を調整します。

● 70 または90(サラウンドモードによって異なります)

10~90の間で調整できます。

C Width3

センター幅の調整

ドルビープロロジックIIミュージックモード時、センターチャンネルの音声を左右のフロントスピーカーにどの程度振り分けるかを調整します。

この調整によって音色の不一致を援和 させることが可能になり、音楽再生に 適した音域を創り出すことができます。

●3

0~7の間で調整できます。

(0 はセンタースピーカーのみからの出力で7 はセンターチャンネルの音声をすべて左右のフロントスピーカーに振り分けます。)

Dimen. 0

ディメンションの調整

ドルビープロロジックIIミュージックモード時、リスニングポジションから前方の音場を強くするか、後方の音場を強くするかを調整します。この調整を行うことで広がりのある音場を創り出すことができます。

• 0

 $-3\sim+3$ の間で調整できます。

(-3はリスニングポジションから後方の音場が強くなり、+3は前方の音場が強くなります。)

Pnrm. Off

パノラマ調整

ドルビープロロジックIIミュージックモード時、前方の音場を左右に大きく回り込ませ、サラウンドchにつなげるようなサラウンド効果を加えます。正確な定位よりも雰囲気を楽しむための機能です。

Off

On または Off のどちらかを選択します。

アコースティックキャリブレー ションEQ(周波数特性の補正)

サラウンドの自動設定(MCACC)(8ページ)で設定された周波数特性の補正をオン/オフします。オンにすることでチャンネル間の音色の違いを統一させ、再生音のつながりを良くし、音場バランスを改善します。



2. - MCACC EQ MCACC EQ ボタンを押し ます



押すたびに、以下のように切り換わります。


EO On ←→ EO Off

メモ

- ▼ サラウンドの自動設定 (MCACC) (8ページ)を行ったときは自動的にOnになります。
- ▼ ヘッドホン使用時、録音モードが Onのとき (70ページ) はEQを切り換えることはでき ません。
- ▼ ヘッドホン使用時は、EQは自動的にオフに なります。

セリフやボーカルを強調して 再生する

通常センタースピーカーから聞こえるセリフを TV から聞こえるように音像を移動したり、セ リフやボーカルを明瞭に再生します。2種類の 中からお好きな効果を選ぶことができます。



1 *´゚フ 「** メインサブ切り換えスイッチ をサブ側に切り換えます

2. 91707 900F

ダイアログボタンを押します

押すたびに、以下のように切り換わります。

● 通常の音質

Off

ダイアログ効果で再生します。

Mid

より強いダイアログ効果で再生します。

Max

メモ

▼ 88.2/96kHz リニア PCM 信号を再生して いるときは、ダイアログボタンで音質を切り 換えることはできません。

低音を強調する

低音だけを強調して迫力ある低音で再生します。 音楽の低音再生に適したMusicモードと、映画 の重低音再生に適したCinemaモードのいずれ かを選ぶことができます。

2.lch と**5.lch** の2つのモードで設定することができます。

1. KZ E-1

バスモード バスモードボタンを押します

押すたびに、以下のように切り換わります。

通常の音質

Off

重低音を補正して、臨場感を 増やした設定で、音楽ライブ の DVD におすすめです。

Music

Musicよりもさらに低音を強調した設定で、アクションシーンや戦闘、爆発音の多い映画ソフトにおすすめです。

Cinema

メモ

- ▼ ヘッドホンプラグを差しているときは、バス モードボタンによる音質の変更はできません。
- ▼ 再生しているソースによっては、バスモードを Cinema や Music に設定しているとサブウー ファーの音が歪んでしまうことがあります。こ のようなときは OFF に設定してください。
- ▼ お買い上げ時は **2.1ch** では「Off」に、**5.1ch** では「Cinema」に設定されています。

小さい音でサラウンドを楽しむ

・ ミッドナイト

音量を小さくすると、サラウンドサウンドが弱くなったり、微小な音が聴こえにくくなることがあります。この機能は、音量を小さくしても、ほどよい臨場感と高域のクリア感を確保することができるモードです。夜間に音量を小さくして映画を楽しむ場合に適しています。

・マナー

夜間に音楽や映画を楽しむとき、突然の爆発音 などが大きく出ることがあり、隣室などへ音もれといった迷惑をかけることがあります。この機能は、低域と高域を抑えることにより隣室などへの音もれを低減しつつ、セリフを聴き取りやすくするモードです。

2. マナー/ シッドナイト 決定

マナー / ミッドナイトボタン を押します

押すたびに、以下のように切り換わります。

通常の音質(お買い上げ時の 設定)

Off

マナーがオンの設定

Manner

ミッドナイトがオンの設定

Midnight

タイマーを使う、6)日覚ましる

本機の時計機能を使うと、毎日同じ時刻に再生 を開始して終了させることができます。 たとえば、お気に入りのCDを目覚まし時計の 代わりに再生させることができます。

例) 午前7時40分に再生がスタートし、午前 8時15分に再生が終わるようにタイマーを セットするとき

再生させたい機器の準備をし ます

> ラジオ放送で目覚めるに は....

FM/AM TUNER

TUNERボタンを押してから、好 きな放送局を受信します。

CD や MP3、DVD で目覚め るには....

CD DVD

ディスクをセットし、DVDボタ **ン**を押します。

テレビで目覚めるには

TV

TV ボタンを押して、接続したテ レビの準備しておきます。

外部機器で目覚めるには....

L1/L2 LINE LINEボタンを押して、LINE1か LINE2 を選択したあと、外部機 器の再生を準備しておきます。

音量の調整を行います 2. 設定した音量でタイマーがオン します。

音量

メイン┒ ┎サッ メインサブ切り換えスイッ チをサブ側に切り換えます

タイマー/時計ボタンを2回 時計 押します 6

5. ₫

⇔ ▽ "Wake – Up"を選ん でから、決定ボタンを押しま

W a k e − U p ? :

6.

⇔ ⇒ で "Edit"を選んでから、 決定ボタンを押します



Edit = ?=

↑ □で開始時刻の「時」を合 わせてから、決定ボタンを押 します

例の場合は、"7 am" にします。

-7 ± 00 am

8

↑ □で開始時刻の「分」を合 わせてから、決定ボタンを押 します

例の場合は、"40" にします。

7 :-40-am

再生開始時刻が設定されます。

↑↓で終了時刻の「時」を合 わせてから、決定ボタンを押 します

例の場合は、"8 am" にします。

 $-8 \pm 40 \text{ am}$

10.

↑ □で終了時刻の「分」を合 わせてから、決定ボタンを押 します



例の場合は、"15"にします。

 $8 := 15^{\circ} = 10^{\circ}$

決定ボタンを押すと、設定内容を 表示したあと、② が点灯します。

()電源ボタンを押して電源を オフにします

本体のタイマーインジケーター が点灯し、(ク)が消灯します。

4

⇔で"Wake – Up"を選ん でから、決定ボタンを押しま す

W a k e − U p ? :

⇔で"Timer Off"にします 日覚ましタイマーが解除されます。

TimerOff=

再設定する場合は、⇔ ⇒ で "Timer On" にします

TimerOn=

途中で設定を中止にするには



■ボタンを押します

再度、目覚ましタイマーを設定す るときは、始めから設定し直して ください。

タイマーの設定内容を確認するには



雷源がオフの状態でタイマー/ 時計ボタンを2回押します

設定されている内容がディスプ レイに表示されます。

設定を解除 / 再設定するには

○電源ボタンを押して電源を オンにします

*インコ 「ッッ メインサブ切り換えスイッ チをサブ側に切り換えます

タイマー/時計ボタンを2回 押します

決定ボタンを押します

メモ

▼ 再生させたい機器や音量ボリュームなどの設 定した内容は、解除しない限り毎日同時刻に 実行されます。

注意

- ◆ 時計を合わせていないと、タイマーの設定は できません。(19ページ)
- ◆ 停電したり電源コードを抜いたりすると、時 計表示は点滅して動作しません。この場合は 目覚ましタイマーの設定も解除されています ので、時刻を合わせてからあらためて目覚ま しタイマーを設定し直してください。
- ◆ 開始時刻と終了時刻を同じにすると、目覚ま しタイマーは動作しません。

タイマーを使う 6 スリーラタイマー

設定した時間が経過すると、自動的に電源が切れます。音楽を聞きながら眠ったりするときに 便利です。

設定できる時間は、90分、60分、30分の3 種類と、スリープオートです。

2. タイマー/時計ボタンを2回 押します

3. ST- ST-

⇔ ⇒ で "Sleep" を選んでから、決定ボタンを押します

S l e e p



Off ← 30分 ← 60分 ←

* スリープオート(Auto) CD、DivXの再生中または VIDEO CDでPBCをオフで再生 中に選ぶことができます。 再生が終了して本機が停止して から約1分後に自動的に電源が 切れます。

5. 澳定

決定ボタンを押します 決定ボタンを押すと、① が点灯

メモ

▼ スリープタイマー設定後に、上記手順 1~3 を行うことで、電源が切れるまでの時間を確認することができます。

します。

注意

- ◆ スリープ動作中の表示の明るさは、 "Dark"の設定になります。(67ページ)
- ◆ 目覚ましタイマー、スリープタイマーのタイマー動作が重なったときは、先に動作する方が優先します。
- ◆ スリープオートはリピートを設定している と選択することができません。
- ◆ スリープタイマーと目覚ましタイマーを組み合わせて使うことができます。 たとえば、夜はCDを聞きながらスリープタイマーで電源をオフにして寝て、朝はFMで

目覚めるといったことができます。



DVDの初期設定、7 初期設定を変更する



- **1** メインサブ切り換えスイッチをメイン側に切り 換えます
- 2. ホームメニューボタンを押してホームメニュー 画面を表示させます
- 3. [初期設定]を選択して、決定ボタンを押します ディスクの再生中に初期設定を選択することはできま せん。ディスクを停止してから再度選択してくださ い。

■:お買い上げ時の設定

デジタル音声モード

設定項目

四Digital 出力

接続する外部機器がドルビーデジタル 音声に対応していないときに、[Dolby Digital > PCM]を選択します。

設定内容

- ●DCDigital:ドルビーデジタル音声のまま出力したいとき。
- InDigital > PCM: ドルビーデジタル信号をリニア P C M 信号に変換して出力したいとき。 [Dolby Digital > PCM]を選択すると、本システムのスピーカー出力もドルビーデジタル信号をリニア PCM 信号に変換して出力します。

DTS出力

接続する外部機器がDTS音声に対応していないときに、[DTS>PCM]を選択します。

- DTS: DTS 信号を出力したいとき。
- **DTS > PCM**: DTS 信号をリニア PCM 信号に 変換して出力したいとき。
- ▼DTSに対応していない外部機器に接続している ときに**[DTS]**を選択すると、ノイズが発生す ることがあります。

96kHz PCM 出力

接続する外部機器が96kHz音声に対応 していないときに、[**96kHz>48kHz**] を選択します。

- ○96kHz>48kHz: 96kHzの信号を48kHzに 変換して出力したいとき。
- ●96kHz:96kHzのまま出力したいとき。

メモ

▼ 本機を外部機器と光デジタル接続するときに必要な設定です。ここでの設定は本システムの スピーカー出力に対しても有効になります。

●:お買い上げ時の設定

映像出力

設定項目

テレビ画面

お使いのテレビに合わせてテレビ画面 の縦横比を設定します。

設定内容

.....

- ●4:3(レターボックス): 従来サイズのテレビと接続して、16:9の映像をレターボックス方式(画面の上下に黒い帯を入れて、4:3の画面で16:9の映像を再現する方式)で見たいとき。
- ○4:3 (パンスキャン): 従来サイズのテレビと接続して、16:9の映像をパンスキャン方式(16:9の映像の左右をカットして4:3の画面全体に映し出す方式)で見たいとき。この設定はディスクが対応していないとできません。
- ○16:9: ワイド(16:9) テレビと接続したとき。

お使いのテレビが従来 サイズ(4:3)のとき		お使いのテレビがワイド テレビ(16:9)のとき	
本機の設定	映像の見えかた	本機の設定	映像の見えかた
4:3 (レターボックス)	16:9の映像 4:3の映像	16:9(ワイド)	16:9の映像 4:3の映像
4:3 (パンスキャン)	16:9の映像 4:3の映像		

*画面の比率 (アスペクト比) の切り換えができないディスクもあります。ディスクのジャケット などで確認してください。


D2 映像出力

D1/D2映像端子に出力される映像をインターレースかプログレッシブに設定します。

- ○プログレッシブ:プログレッシブ映像信号に対応しているテレビまたはプロジェクターのとき。
- ●インターレース:プログレッシブ映像信号に対応していないテレビまたはプロジェクターのとき。
 - → [プログレッシブ]を選択して決定を押すと確認の画面が出ます。変更を行う場合は、決定ボタンを押してください。変更しない場合は、その他のボタンを押してください。
- ▼ [プログレッシブ]と[インターレース]を切り換えるとき、映像が乱れることがあります。
- ▼ [プログレッシブ]と[インターレース]を再生中に切り換えることはできません。ディスクを 停止させてから切り換えてください。

注意

◆ プログレッシブ入力に対応していないテレビとD映像接続(68ページ)しているときは、[プログレッシブ]を選択しないでください。正常な映像が出力されません。選択してしまったときは、下記の方法で[インターレース]に切り換えてください。



- ▲ 本機を待機(スタンバイ)状態にします
 - 電源が入っているときは、本体の心電源ボタンを押します。
- 本体の■ボタンを8秒間押し続けます

以下のように表示されます。

Mem. Clè 🤃

3 本体の VOLUME +または ーボタンのどちらかを押します以下のように表示されます。

Interl ?

/ 本体の ▶/Ⅱ ボタンを押します

電源がオンになり、映像出力が[インターレース]になります。

言語

設定項目

音吉言語

DVD ビデオの音声言語を変更します。

設定内容

●日本語:日本語にするとき。

○英語:英語にするとき。

○その他の言語: 136 言語の中から任意の音声を 選びます。(59ページ)

▼ ディスクによっては、ディスクで決められて いる音声の言語になる*ことが*あります。

▼ ディスクによっては、音声の言語をディスク メニューで選択するようになっています。こ のときは、リモコンのDVDメニューボタンを 押してディスクメニューを表示させてから音 声の言語を選択してください。

字幕言語

DVD ビデオの字幕言語を変更します。

●日本語:日本語にするとき。

○英語:英語にするとき。

○その他の言語: 136 言語の中から任意の字幕を 選びます。(59ページ)

- ▼ ディスクによっては、ディスクで決められている言語で字幕が表示されることがあります。
- ▼ ディスクによっては、字幕の言語をディスクメニューを使用して選択するようになっています。このときは、リモコンのDVDメニューボタンを押してディスクメニューを表示させてから字幕の言語を選択してください。

DVD メニュー言語

DVDビデオのディスクメニューに表示 する言語を変更します。

- ◆字幕言語に連動: [字幕言語]で選択されている言語でメニュー画面を表示するとき。
- ○日本語:日本語でメニュー画面を表示するとき。
- ○英語:英語でメニュー画面を表示するとき。
- ○**その他の言語**: 136 言語の中から任意の言語を 選びます。(59 ページ)

字幕表示

DVD ビデオの字幕を表示する / しないを設定します。

- ●オン:字幕を表示するとき。
- ○オフ:字幕を表示しないとき。ただし、DVD ビデオの中には強制的に字幕を表示するディスクもあります。

●:お買い上げ時の設定

表示

設定項目

画面表示言語

テレビ画面の操作表示言語を設定します。

設定内容

●日本語:操作表示言語を日本語にするとき。

○ English:操作表示言語を英語にするとき。

アングルマーク表示

アングルマーク($\stackrel{\ }{\square}$)を表示する / しないを設定します。

●**オン**:テレビ画面に**☆**マークを表示するとき。

 \bigcirc **オフ**: テレビ画面に $\overset{ ext{constant}}{\overset{ ext{cons$

オプション

設定項目

視聴制限

暴力シーンなどを含む DVD ビデオには、視聴制限のレベルを設けたものがあります(ディスクのジャケットなどの表示で確認できます)。本機のレベルを小さくしておくと、これらのディスクの視聴を制限することができます。

設定内容

- ◆暗証番号
- ◆レベル変更
- ◆国/地区コード
- ⇒ 暗証番号を登録するには
- ①[暗証番号]を選んで決定ボタンを押します
- ②メインサブ切り換えスイッチをメイン側に切り 換えます
- ③数字(0~9)ボタンで4桁の暗証番号を入力 して、決定ボタンを押します
- ▼ 暗証番号はメモしておくことをお勧めします。
- ▼ 暗証番号を忘れてしまったときは、本機を初期化して、再度設定してください(94ページ)。
- ▼ ディスクによっては、視聴制限されたシーンのみをとばして再生するものもあります。詳しくはディスクに添付されている操作方法をご覧ください。
- ▼ 視聴制限されたディスクを再生すると、暗証 番号の入力を求める画面が表示されていることがあります。このときは、暗証番号を入力し ないと再生することができません。


- ⇒ 暗証番号を変更するには
- ①[暗証番号]を選んで決定ボタンを押します
- ②メインサブ切り換えスイッチをメイン側に切り 換えます
- ③数字(0~9)ボタンですでに登録してある暗 証番号を入力して、決定ボタンを押します
- ④ 数字(0~9) ボタンで新しい暗証番号を入力 して、決定ボタンを押します
- → レベルを変更するには
- ①[レベル変更]を選んで決定ボタンを押します
- ②メインサブ切り換えスイッチをメイン側に切り 換えます
- ③数字(0~9)ボタンで4桁の暗証番号を入力して、決定ボタンを押します
- ④ レベルを選んでから、決定ボタンを押します
- → 国/地区コードを変更するには 国/地区コード表(60ページ)を見ながら操作してください。
- ①[国コード]を選んで決定ボタンを押します
- ②メインサブ切り換えスイッチをメイン側に切り 換えます
- ③数字(0~9)ボタンですでに登録してある暗 証番号を入力して、決定ボタンを押します
- ④数字(0~9) ボタンで[コード]、または ↑ ↓で[国/地区コード表]を入力してから、決定ボタンを押します
- ▼ 国/地区コードを変更したときは、ディスクを 一度取り出してください。再度ディスクを セットすると変更が有効になります。

DivX VOD

DivX VOD フォーマットで記録されたファイルを本機で再生する場合、そのDivX VOD ファイルの配信先に対して本機の登録コードが必要な場合があります。その場合は、Displayで確認した登録コードをお使いください。

Display

- ⇒DivX VOD 登録コードを確認するには
- ①[DivX VOD]を選択し、⇒ ボタンを押します。
- ②[Display]を選択して決定ボタンを押します。



- ▼ DivX VOD フォーマットで記録されたファイルはDRMコピープロテクションがかかっており、 登録されたプレーヤーでのみ再生することができます。
- ▼ 本機の登録コードが承認されていないDivX VOD ファイルを再生すると「Authorization Error」 と表示され再生することができません。

注意

◆ DivX VOD ファイルには視聴回数が設定されているものがあります。そのような DivX VOD ファイルを本機で再生すると残りの視聴回数がOSD画面に表示されます。残りの視聴回数がO のファイルを本機が読み込むと「Rental Expired」と表示され再生することができません。ま た、視聴回数の設定されていない DivX VOD ファイルについては、OSD 画面には残りの視聴 回数は表示されず、何度でも再生することができます。

言語の設定でその他の言語を選んだとき

言語コード表(60ページ)にある136言語の中から選ぶことができます。DVD に収録されてい ない言語を設定したときは、収録されているいずれかの言語でメニュー画面が表示されます。



[その他の言語]を選択して、決定ボタンを押します



↑ ↓ ⇔ ボタンまたは数字ボタンを使って(数字ボタンを使うとき はメインサブ切り換えスイッチをメイン側に切り換えます)[言語表]ま たは[コード]を選んでから、決定ボタンを押します



言語によってはコード番号しか表示されないものもあります。詳しくは言語 コード表(60ページ)をご覧ください。

DVDの初期設定 7

言語コード表

言語名(言語コード). 入力コード

Japanese (ja), 1001 English (en), **0514** French (fr), 0618 German (de), 0405 Italian (it), 0920 Spanish (es), 0519 Chinese (zh), 2608 Dutch (nl), 1412 Portuguese (pt), 1620 Swedish (sv). 1922 Russian (ru), 1821 Korean (ko), 1115 Greek (el). 0512 Afar (aa), 0101 Abkhazian (ab), 0102 Afrikaans (af), 0106 Amharic (am), 0113 Arabic (ar), 0118 Assamese (as), 0119 Aymara (ay), 0125 Azerbaijani (az), 0126 Bashkir (ba), 0201 Byelorussian (be), 0205 Bulgarian (bg), 0207 Bihari (bh), 0208 Bislama (bi), 0209 Bengali (bn), 0214 Tibetan (bo), 0215 Breton (br), 0218 Catalan (ca), 0301 Corsican (co), 0315 Czech (cs). 0319 Welsh (cy), 0325 Danish (da), 0401

Bhutani (dz), 0426 Esperanto (eo), 0515 Estonian (et), 0520 Basque (eu). 0521 Persian (fa), 0601 Finnish (fi). 0609 Fiji (fj), 0610 Faroese (fo), 0615 Frisian (fy), 0625 Irish (ga), 0701 Scots-Gaelic (gd), 0704 Galician (gl), 0712 Guarani (gn), 0714 Gujarati (gu), 0721 Hausa (ha), 0801 Hindi (hi), 0809 Croatian (hr), 0818 Hungarian (hu), 0821 Armenian (hv), 0825 Interlingua (ia), 0901 Interlingue (ie), 0905 Inupiak (ik), **0911** Indonesian (in), 0914 Icelandic (is), 0919 Hebrew (iw), 0923 Yiddish (ji), 1009 Javanese (jw), 1023 Georgian (ka), 1101 Kazakh (kk), 1111 Greenlandic (kl), 1112 Cambodian (km), 1113 Kannada (kn), 1114 Kashmiri (ks), 1119 Kurdish (ku), 1121

Kirghiz (ky), 1125 Latin (la), 1201 Lingala (In), 1214 Laothian (lo), 1215 Lithuanian (lt), 1220 Latvian (lv), 1222 Malagasy (mg), 1307 Maori (mi). 1309 Macedonian (mk), 1311 Malavalam (ml), 1312 Mongolian (mn), 1314 Moldavian (mo). 1315 Marathi (mr), 1318 Malay (ms), 1319 Maltese (mt), 1320 Burmese (mv). 1325 Nauru (na). 1401 Nepali (ne), 1405 Norwegian (no), 1415 Occitan (oc), 1503 Oromo (om), 1513 Oriya (or), 1518 Panjabi (pa), 1601 Polish (pl), 1612 Pashto, Pushto (ps), 1619 Quechua (qu), 1721 Rhaeto-Romance (rm), 1813 Urdu (ur), 2118 Kirundi (rn), 1814 Romanian (ro), 1815 Kinvarwanda (rw), 1823 Sanskrit (sa), 1901 Sindhi (sd), 1904 Sangho (sg), 1907 Serbo-Croatian (sh), 1908

Sinhalese (si), 1909 Slovak (sk), 1911 Slovenian (sl), 1912 Samoan (sm), 1913 Shona (sn), 1914 Somali (so), 1915 Albanian (sq), 1917 Serbian (sr), 1918 Siswati (ss), 1919 Sesotho (st), 1920 Sundanese (su), 1921 Swahili (sw), 1923 Tamil (ta), 2001 Telugu (te), 2005 Tajik (tg), 2007 Thai (th), 2008 Tigrinva (ti), 2009 Turkmen (tk), 2011 Tagalog (tl), 2012 Setswana (tn), 2014 Tonga (to), 2015 Turkish (tr), 2018 Tsonga (ts), 2019 Tatar (tt), 2020 Twi (tw), 2023 Ukrainian (uk), 2111 Uzbek (uz), 2126 Vietnamese (vi), 2209 Volapük (vo), 2215 Wolof (wo), 2315 Xhosa (xh), 2408 Yoruba (yo), **2515** Zulu (zu), 2621

国名/地区名,入力コード,国/地区コード

アメリカ. 2119. us アルゼンチン. 0118, ar イギリス, **0702, gb** イタリア, 0920, it インド. 0914, in インドネシア. 0904, id オーストラリア, 0121, au オーストリア, 0120, at オランダ. 1412, nl カナダ. 0301, ca 韓国. 1118, kr 60 ^{シンガポール, 1907, sg}

スイス, 0308, ch スウェーデン. 1905, se スペイン. 0519, es タイ, **2008, th** 台湾, 2023, tw 中国, 0314, cn チリ. 0312, cl デンマーク. 0411, dk ドイツ, 0405, de 日本, 1016, jp ニュージーランド, 1426, nz ノルウェー. 1415, no

パキスタン, **1611, pk** フィリピン. **1608**, ph フィンランド. 0609, fi ブラジル. **0218.** br フランス, 0618, fr ベルギー, **0205, be** ポルトガル. **1620.** pt 香港. 0811. hk マレーシア, **1325, my** メキシコ. 1324, mx ロシア, **1821, ru**

サラウンドの設定、8 サラウンドの設定を行う

- ・サラウンドの自動設定(MCACC)を行った場合、「各スピーカーまでの距離」は自動で高精度に測定/設定されているので、ここでの設定は必要ありません。
- ・録音モード(70ページ)が ON のときは、以下の「設定項目」を変更することはできません。

1 *** スパップ メインサブ切り換えスイッチ をサブ側に切り換えます

2. システム 設定

システム設定ボタンを押します

⇔ で各設定項目を選びます

押すたびに各項目の設定モードに切り換わり、現在の設定内容が表示されます。

各スピーカーまでの距離の設定のみ

ボタンを押してから⇔ ボタン で設定したいチャンネルを選びます。


CDタイプの選択のみ

● ボタンを押します。

4.

↑ ↓ で、手順3で選択された項目を設定します

5. 決定ボタンを押して設定モードを終了します



●:お買い上げ時の設定

設定項目

設定内容

L 3.0 m

フロント左スピーカーまでの距離の設定

C 3.0 m

センタースピーカーまでの距離の設定

R 3.0 m

フロント右スピーカーまでの距離の設定

RS 3.0 m

サラウンド右スピーカーまでの距離の設定

LS 3.0 m

サラウンド左スピーカーまでの距離の設定

S W 3.0 m

サブウーファーまでの距離の設定

リスニングポジションから各スピーカーまでの距離を設定します。それぞれのスピーカーまでの距離を入力することによって、その差に生じる音のタイミングのズレが自動的に補正され、リスニングポジションで適切な音場効果を得ることができます。

DRC Off

ダイナミックレンジコントロールの設定

ダイナミックレンジとは再生能力を表す用語で、どのくらい小さな音からどのくらい 大きな音までをきちんと(小さな音はノイズに埋もれずに、大きな音は歪まずに)再生できるかを数値(dB)で表したものです。ダイナミックレンジコントロールとは、このダイナッミックレンジを圧縮する機能です。音量を下げて映画を楽しむときなどは、ダイナミックレンジを圧縮すると微小な音も聞きやすくなり、映画をより一層楽しむことができます。

3m

0.3m \sim 9.0mの間を0.3m間隔で設定できます。

DRC Off :

ダイナミックレンジを圧縮せずにソフトに収録 されたまま再生します。

 $\bigcirc\,\mathsf{DRC}\,\,\mathsf{Mid}$:

ダイナミックレンジを少し圧縮します。

ODRC High:

ダイナミックレンジを最も圧縮します。

メモ

- ▼ 小さい音量で楽しむ場合は、Highに設定することをお勧めします。
- ▼ ダイナミックレンジコントロールに対応しているドルビーデジタル音声やDTS音声にのみ効果があります。

●:お買い上げ時の設定

設定項目

LFEATT O

LFE アッテネーターの設定

ドルビーデジタル信号やDTS 信号に含まれるLFE成分(超低域信号成分)の信号レベルが大きすぎて、スピーカーから出る音に歪みが生じてしまう場合に、その信号レベルをアッテネート(減衰)する量を設定することができます。

設定内容

● LFE ATT 0:

収録されているレベルのまま再生します。

○ LFE ATT 10:

レベルを 10dB アッテネート (減衰) します。

OLFE Off:

LFE 成分の音が出なくなります。

メモ

▼ ドルビーデジタルやDTSのように、再生するソフトにLFEの専用のチャンネルがある場合にのみ効果があります。

CD Type?

CD タイプの設定

Normal CD :

DTS-CD を再生すると曲頭部分でノイズが聞こえることがありますが、通常のCDの再生ではノイズが聞こえるようなことはありません。

ODTS-CD:

DTS-CDを再生してもノイズが聞こえることはありませんが、通常のCDを再生すると曲頭部分が欠けて聞こえることがあります。

カー出力レベルの調整 サラウンドの設定、8)スピー

・サラウンドの自動設定(MCACC)を行った 場合、「スピーカー出力レベルの調整」は自動で 高精度に測定/設定されているので、ここでの 設定は必要ありませんが、お好みに応じて調整 することもできます。

あるスピーカーからの音のみを大きくしたり小 さくしたいときに、そのチャンネルのレベルを 調整することができます。出力レベルはサラウ ンドモードのときは**2.lch**と**5.lch**に、アドバ ンスドサラウンドモードとフロントサラウンド モードのときは、各モードごとに設定すること ができます。

ストトーンで調整する

メインサブ切り換えスイッチ をサブ側に切り換えます

サラウンド

調整したいリスニング モードを選択します(41 ~ 45ページ)

または アドバンスド 0 または フロント サラウンド

(((-))

テストトーン テストトーンボタンを押し ます

以下の順番で、各チャンネルのテス トトーン(ザーという音)が、自動的 に切り換わって出力されます。



お好みの音量に調整します 4

「Volume 40」以下に設定して ください。



5.

↑ □ で、テストトーンが出 力されているスピーカーの出 カレベルを調整します

各スピーカーからの音が同じ大 きさに聞こえるように調整して ください。チャンネルレベルは ±10dBの範囲で調整できます。

6.

テストトーン すべてのスピーカーの調整が 終了したら、テストトーンボ タンを押します

テストトーンが止まり、出力レベ ル調整を終了します。

メモ

- ▼ サブウーファーのテストトーンは、周波数が 低いので実際のレベルより小さく聞こえま す。
- ▼ サブウーファーの調整は音楽や映画ソースな どを実際に使って適切な値に調整してくださ い。
- ▼ オートモードでテストトーンを出力したとき は、再生しているソースによらず、5.Ich用 の設定値が表示され、調整することができま す。
- ▼ リスニングモードが **2.lch** モードのときは、 センターおよびサラウンドスピーカーからは テストトーンが出力されません。

注 意

♪ この設定は、ヘッドホン出力には反映されま せん。

再生しているディスクで調整 する

- お好みのディスクを再生します
- 2 *** メインサブ切り換えスイッ チをサブ側に切り換えます
- _{CHレベル} CH レベルボタンを押します

4

⇔ ▽ 、出力レベルを調整 するチャンネルを選びます



リスニングモードが 2.lch モード のときは、センターおよびサラウ ンドチャンネルの出力レベルを 調整することはできません。

5.



↑ □で、各チャンネルの出 カレベルを調整します

チャンネルレベルは、±10dBの 範囲で調整できます。

- 手順4から5を繰り返して各ス 6. ピーカーのレベルを調整します

決定ボタンを押します

メモ

▼ ヘッドホンを挿入しているときは出力レベル を調整することはできません。

注意

◆ この設定は、ヘッドホン出力には反映されま せん。

システムの設定 9 本機の設定を変更する


キーロック機能を使う


この機能をオンにすると、本体の操作ボタンが すべて使用できなくなります。

小さなお子さまのいる家庭でのいたずら防止に 便利な機能です。

お買い上げ時は、キーロック機能はOffに設定されています。

1. 電源





3. ジステム 設定

システム設定ボタンを押しま

す

⇔で"KeyLock"を選ん



でから、決定ボタンを押しま す

KeyLock?

5.




キーロック機能の On のとき

Lock On?

キーロック機能の Off のとき

LockOff?

6. 使



時計の表示モードをかえる

時計の表示を、12時間表示と24時間表示とに切り換えることができます。

お買い上げ時は、12時間表示になっています。

1. 電源

○電源ボタンを押して電源を オフにします

3. システム システム設定ボタンを押します

4. | ST- | ST- | + ⇔ ▽ "12/24 Hr" を選ん でから、決定ボタンを押しま す

12/24 Hr ?:



24 時間表示

24-Hour?

12時間表示

12-Hour?

6. 決定ボタンを押します

表示全体の明るさをかえる

部屋の明るさに応じて、表示の明るさを暗くすることができます。ディマー機能といいます。 お買い上げ時は、通常の明るさに設定されています。

1 メインサブ切り換えス イッチをサブ側に切り換えます

2 ディマーボタンを押します 押すたびに、表示の明るさが2段

暗い設定

Dark

通常の明るさの設定

階で切り換わります。

Light

他機器の接続と設定 10 他機器との接続や設定をする

より鮮明な映像でテレビを 見るための接続


別紙の「システムセットアップガイド」では、付属の映像ケーブルを使用した接続方法でしたが、以下の接続を行うと、より鮮明な画像でDVDを楽しむことができます。

メモ

▼ 映像出力端子、またはS映像出力端子に接続しているときや、プログレッシブ入力に対応していないテレビとD映像接続しているときは、映像の出力方式を[インターレース](54ページ)に設定してください。[プログレッシブ]に設定してしまうと映像が何も出なくなります(55ページ)。接続しているテレビがプログレッシブ入力に対応しているかテレビの取扱説明書をご覧ください。


S映像入力端子付きテレビの場合

S映像入力端子を持っているテレビと、本機の S映像出力とを市販のSビデオケーブルで接続すると、映像入力端子につなぐより鮮明な映像 になります。



D端子対応のテレビの場合

市販のD映像ケーブルで接続します。本機の高品位な映像品質を楽しむときに最も適した接続です。本機の**D1/D2映像出力端子**は、接続するテレビのD1、D2、D3、またはD4のいずれの入力端子にも接続することができます。




テレビの音声を本機で聞く ための接続

本機に接続したテレビの音声を、本機のスピーカーで楽しむことができます。

接続のしかた

本機の**音声 / テレビ入力端子**と、接続したテレビの出力端子とを、市販のオーディオコード (ピンプラグ付接続コード) で接続します。

詳しくは、接続したテレビの取扱説明書をご 覧ください。



本機で聞くには



TVボタンを押して、TV ATT にします

TV ATTと表示されTV入力になります。

メモ

▼ マルチチャンネル (5.1ch) 再生にしたいと きは、リスニングモードを**5.1ch**に切り換え てください。(41、43、44ページ)


ビデオやカセットデッキなど を本機で聞くための接続

CD-R、MD、カセットデッキなどのアナログ入出力端子のある機器を、本機に接続することができます。これにより、接続した機器で本機の音声を録音したり、接続した機器を本機のスピーカーから聞いたりすることができます。

接続のしかた

本機のLINE1 入力端子と接続機器の出力端子、本機のLINE1 出力端子と接続機器の入力端子とを、それぞれ市販のオーディオコード(ピンプラグ付接続コード)で接続します。

● 詳しくはそれぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。



本機で聞くには(アナログにする)



LINE ボタンを押して、L1 ATT にします

押すたびに、L1 ATT とLINE2 の入力が切り換わります。

メモ

▼ マルチチャンネル (5.1ch) 再生にしたいと きは、リスニングモードを **5.1ch** に切り換え てください。(41、43、44ページ)

外部機器音声の歪みを減らす

本機の音声入力端子「LINE1 入力」または「テレビ入力」にアナログ接続した外部機器の音声を本機で再生していると、歪んでいるように感じられる場合があります。これは入力信号が大きすぎることが考えられ、アッテネーター(減衰器)をオンにセットすると改善されることがあります。

アッテネーターの設定は、「**テレビ入力」**または 「LINE1 入力」の各端子ごとに設定することが できます。

1. 電源

○電源ボタンを押して電源を オフにします

2 * ¬ 「*** メインサブ切り換えスイッチ** をサブ側に切り換えます

3. システム 設定

システム設定ボタンを押しま す

4.

⇔ ⇒ で設定したい入力を選んで、決定ボタンを押します




. , , , , , , ,

LINE1 入力を選びます。

L1 ATE

5.





ATT 6dB\?'=

ATT 10dB

ATT 10dB?

ATTなし

ATT Off?(=


カセットなどのアナログ機で 本機の音声を録音するには

本機のLINE1出力端子から出力される音声を 録音する場合は下記の手順に従って録音モード をOnに設定してください。

Offに設定されていると、本機を操作したときにLINE1出力音声が途切れてしまい、途切れたまま録音されてしまいます。

録音モードが On のときは以下のボタン操作を 行うことはできません。

- ・サラウンド ・アドバンスド ・ダイアログ
- ・バスモード ・フロントサラウンド
- ・マナー/ミッドナイト ・テストトーン
- ・システム設定 ・MCACC 設定
- · MCACC EQ



2. ダイアログ サウンドボタンを押します



⇔ ⇒ で "Rec Mode" を選択
して、決定ボタンを押します

Rec Mode?

TUNE+

↑ ↓で "RMode On" または "RMode Off" にします

On にするとき

RMode On

Off にするとき

RMode Off

5. (決定)

決定ボタンを押します

メモ

- ▼ ドルビーデジタルのマルチチャンネル音声を 再生しているときに録音モードをOnに設定 するとLINE出力端子からはサラウンドエン コード (Lt/Rt) ダウンミックスされた音声 が出力されます。その音声をドルビープロロ ジックデコーダを搭載した機器で再生する場 合に適しています。
- ▼電源をオフにしたり、本機の入力を切り換えると録音モードは自動的に「Off」になります。


BSチューナーやゲーム機など の音声を本機で聞くには

BSチューナー、CSチューナー、ゲーム機などの機器を本機にデジタルで接続し、本機で聞くことができます。これにより、5.1ch対応のゲームを、立体音場で楽しむことができます。

接続のしかた

市販の光ケーブルで、本機のLINE2デジタル光 入力端子と接続する機器のデジタル光出力端子 とを接続します。

● 詳しくはそれぞれの機器の取扱説明書をご覧ください。



BSチューナー、ゲーム機など

本機で聞くには(デジタル入力にする)

L1/L2

LINE ボタンを押して、 LINE2 にします

LINE

押すたびに、L1 ATT とLINE2 の入力が切り換わります。


MD や CD-R などのデジタル 機器で本機の音声を録音 するには

MDやCD-Rなどの機器にデジタルで接続し、本機の音声をデジタル録音することができます。

接続のしかた

別売りの光ケーブルで、本機の**デジタル光出力端子**と接続する機器のデジタル光入力端子とを接続します。

● 詳しくはそれぞれの機器の取扱説明書をご覧 ください。



注意

◆ TUNERの音声や、テレビ入力、LINE1入力 端子から入力した音声をデジタル光出力端子 から出力させることはできません。

Q&A


- Q1: 外部接続したデジタル機器にデ ジタル録音ができない!
 - → デジタル録音されたCD-Rを、さら に別のデジタル機器に録音すること はできません。
 - → ラジオ放送は、デジタル録音ができません。
 - → DVD など、デジタル録音が禁止されているソフトを録音することはできません。

他機器の接続と設定(10)プラズマディスプレイと連動動作する

パイオニアプラズマディスプレイと連動させるための接続

このシステム動作を実現するためには専用のSR + ケーブル(パイオニア部品番号: ADE7095)が必要となります。詳しくはパイオニア部品受注センターへご連絡ください(裏表紙参照)。市販の4極ミニジャック(両端とも)付コードでも使用できます。

SR+に対応したプラズマディスプレイ(2003年以降に発売されたモデル)をSR+ケーブルで接続することでシステム動作を実現します。本機とプラズマディスプレイの入力を連動させて切り換えることができます。本機とプラズマディスプレイをシステム動作させるには、下記の接続および設定(73ページ)が必要になります。



注意

- ◆ SR+ケーブルを接続した状態でプラズマディスプレイの電源が切れているときは、リモコンで本機の操作ができません。
- ◆ SR+ケーブルを本機のコントロール入力端子に接続すると、本機のリモコン受光部は信号を受け付けません。リモコン操作をするときはリモコンをプラズマディスプレイのリモコン受光部に向けてください。

接続したプラズマディスプレイとの連動設定

SR+ケーブルで接続することでシステム動作を実現します。「音量連動モードの設定」と「入力連動モードの設定」を設定します。本機とプラズマディスプレイをシステム連動させるには、接続(72ページ) および以下の設定が必要となります。

メモ

▼ 以下の設定をする前に本機とプラズマディスプレイをSR+ケーブルで接続して (72ページ)、本機とプラズマディスプレイの電源を入れてください。

音量連動モードの設定

連動モードを実行したとき (74ページ) にプラズマディスプレイの音量を下げるかどうか設定します。

「On」に設定すると連動モードを実行したとき瞬時にプラズマディスプレイの音量がOになり本機の音に切り換わります。

- フロップ PDP 連動ボタンを押します

3 ⇔ ▽ "Setup?" を選んで 決定ボタンを押します



Setup?

⇔で、音量連動モードの設 定モードを選びます



押すたびに各項目の設定モード が切り換わり、現在の設定内容 が表示されます。

Vol COff

5. ↑ ↓ で、ON または OFF を選びます



押すたびに以下のように切り換わります。

Vol C On ← Vol COff

6. 澳

決定ボタンを押して設定モー ドを終了します

メモ

▼ 再度プラズマディスプレイの音を出したいときはプラズマディスプレイの音量を上げてください。

入力連動モードの設定

本機の音声とプラズマディスプレイの映像入力を自動で選択させるための設定です。本機の音声入力(DVD、TV、LINE1、LINE2)とプラズマディスプレイの映像入力(ビデオ1、2、3、など)をこの設定で合わせると、本機の入力を切り換えたときに、プラズマディスプレイの映像入力も自動で切り換わります。

1 *´゚ ¬ 「*** メインサブ切り換えスイッ チをサブ側に切り換えます

2. PDP連動 PDP連動ボタンを押します



⇔ ▽ "Setup" を選んで決 定ボタンを押します

⇔で、各入力の連動モード を選びます

押すたびに各入力の設定モード が切り換わり、現在の設定内容が 表示されます。

DVDPDP 3

(PDP3はプラズマディスプレイ の映像入力3(ビデオ3)を表し ています)

5.



↑ ↓で、接続に合わせてプラ ズマディスプレイの映像入力 を切り換えます

押すたびにプラズマディスプレ イの入力が以下のように切り換 わります。

PDPTV → PDP 1 → PDP 2 -- None ← PDP 5(PC) ← PDP 4 ← PDP 3 ←

> Noneのときは入力切換は連動し ません。

たとえば、本機の映像出力端子をプラズマディ スプレイのビデオ入力 1 端子に接続したとき は、「DVD▶None」を「DVD▶PDP1」に切り 換えます。

丁場出荷時の本機の入力とプラズマディスプレ イの入力はすべて None に設定されています。 メディアレシーバーの光デジタル音声出力を本 機のLINE2 デジタル光入力端子に接続したと き(72ページ)にプラズマディスプレイ(PDP) のBSデジタル放送を選ぶときは、本機の入力 をLINE2に切り換えてからPDPの入力を切り 換えてください。



決定ボタンを押して設定モー ドを終了します。

連動モード実行

本機とプラズマディスプレイが SR+ ケーブル で接続されていることを確認してください。

- プラズマディスプレイの電源 を入れます
- 本機の電源を入れます 雷源 2.
 - メインサブ切り換えスイッ チをサブ側に切り換えます
- PDP連動 5

PDP 連動ボタンを押します

連動モードを解除したいときは再 度 PDP 連動ボタンを押します。

⇔で "SR + On?" を選ん 5. で決定ボタンを押します 連動モードが実行されます。



On? SR+

6. システム動作を確認します

> 以下の操作を行うと本機とプラ ズマディスプレイが連動して動 作します。

> ・本機の入力を切り換えるとプラ ズマディスプレイの入力が切り 換わります。

注意

◆ SR+ケーブルを本機のコントロール入力端 子に接続すると、本機のリモコン受光部は 信号を受け付けません。リモコン操作をす るときはリモコンをプラズマディスプレイ に向けてください。

メモ

- ▼ プラズマディスプレイの電源がOFFのとき または正しく接続されていないときは連動 モードは働きません。
- ▼ 入力連動モードを設定していない入力のと きは、プラズマディスプレイの画面は切り 換わりません。
- ▼ SR+ ケーブルを接続した状態でプラズマ ディスプレイの電源が切れているときはリ モコンで本機の操作ができません。

他機器の接続と設定 10 アッテナの接続

アンテナ端子のアースマーク(ヵ)はアンテナを接続した場合の雑音低減をはかるためのものです。安全アースではありません。

AM ループアンテナ:


- 平らな面に置き、受信状態の最も良い方向に 向けてください。
- アンテナは、本機から離して金属物と接触しない場所に置いてください。また、パソコン、テレビなどからもできるだけ離してください。ノイズの原因となります。
- 壁などに取り付ける場合は、AM放送の受信 状態が最も良い方向を見つけ、取り付け位置 を決めてください。



できるだけ窓の近くに置くなど、置く位置や 向きを変えて受信しやすい状態を探してくだ さい。

FM 簡易アンテナ:

- 付属のFM簡易アンテナは、たらしておいたり、丸めたままにしないでピンと張ってください。
- 受信状態の良い方向が決まったら、画びょう やテープで貼り付けます。




● 付属のFM簡易アンテナは、FM放送を手軽 に受信するためのものです。より良い受信の ためには、市販の屋外アンテナの使用をお勧 めします。

付属アンテナでよく聞こえないとき


AM 外部アンテナをつなぐ

● AM 外部アンテナ(市販のビニール被覆線) を下図のように接続してください。



FM 屋外アンテナをつなぐ

市販のFM屋外アンテナを接続するには、市 販の同軸ケーブルと変換アダプターを使っ て、下図のように接続してください。



その他(11)再生できるデイスクについて

DVD-R ディスクの再生について

- 本機はDVDビデオフォーマットで記録された DVD-Rディスクを再生することができます。
- MP3/WMA/JPEG が記録された DVD-R を再生することはできません。
- ファイナライズしていないDVD-Rディスク を再生することはできません。

DVD-RW ディスクの再生について

- 本機はDVDビデオフォーマット、または VRモードで記録されたDVD-RWディスク を再生することができます。
- 本機は再生専用機です。DVD-RWディスク に録画することはできません。
- MP3/WMA/JPEG が記録された DVD-RW を再生することはできません。
- ファイナライズしていない DVD ビデオ フォーマットの DVD-RW ディスクを再生 することはできません。
- DVDレコーダーで編集(シーン消去など)を した箇所を再生すると、そのつなぎ目で一 瞬映像が止まります。これは故障ではあり ません。
- ※ 詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。また、DVDビデオフォーマット記録、およびVRモードでの記録については86ページもあわせてご覧ください。VRモードで記録できるディスクはDVD-RWだけです。また、VRモードで記録されたDVD-RWを本機にセットすると「DVD-RW」と表示されます。

CD-R/CD-RW ディスクの 再生について

- 本機は音楽CDフォーマット、ビデオCDフォーマット、MP3やWMAの音楽データ、またはJPEGの静止画像が記録されたCD-R/CD-RWディスクを再生することができます。ただし、ディスクによっては「再生できない」、「ノイズが出る」、または「音が歪む」などが起きることがあります。
- 本機は再生専用機です。CD-R/CD-RWディスクに録音することはできません。
- ファイナライズしていない CD-R/CD-RW ディスクを再生することはできません。
- ※ 詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。

MP3 の再生について

- ISO9660 レベル 1/レベル2のCD-ROM ファイルシステム、および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して記録したディ スクを使用してください。
- MPEG1 オーディオレイヤー3のサンプリング周波数32kHz、44.1kHz、または48kHzで記録されたファイルに対応しています。それ以外で記録されたファイルは[このフォーマットは再生できません]と表示され、再生することができません。
- 可変ビットレート (VBR: Variable Bit Rate) には対応していません(再生できる場合、表示窓の時間表示が速くなったり、遅くなったりします)。
- 「.mp3」、または「.MP3」という拡張子がついたMP3ファイルのみ再生することができます。
- マルチセッション(84ページ)には対応していません。マルチセッションディスクのときは、最初のセッションのみ再生します。
- 1枚のディスクに最大299フォルダーまで、各フォルダーごとにフォルダーとトラックの数の合計で648まで認識・再生することができます。ただし、フォルダーの構成によっては、すべてのフォルダー、トラックが認識・再生できない場合があります。
- 音質的には、記録ビットレート128kbpsを 推奨します。

WMA の再生について

 外装箱に印刷された、Windows Media™ のロゴは、本機がWMAデータの再生に対応 していることを示しています。

WMAとは、「Windows Media Audio」の略で、米国Microsoft Corporation によって開発された音声圧縮技術です。



- Windows Media、Windowsのロゴは、米 国Microsoft Corporationの米国およびそ の他の国における登録商標または商標です。
- WMAとは、「Windows Media Audio」の略で、米国Microsoft Corporationによって開発された音声圧縮技術です。WMAデータは、Windows Media Player Ver.7, 7.1, Windows Media Player for Windows XP、または Windows Media 9 Series を使用してエンコードすることができます。
- ISO9660 レベル 1/レベル2の CD-ROM ファイルシステム、および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して記録したディ スクを使用してください。
- サンプリング周波数32kHz、44.1kHz、または48kHzで記録されたファイルに対応しています。それ以外で記録されたファイルは[このフォーマットは再生できません]と表示され、再生することができません。
- 可変ビットレート(VBR: Variable Bit Rate)。
 またはロスレスエンコーディング(loss-less encoding) には対応していません。
- DRM コピープロテクト(保護)のかかった WMA ファイルは再生できません。
- 「.wma」、または「.WMA」という拡張子がついた WMA ファイルのみ再生することができます。
- マルチセッション(84ページ)には対応していません。マルチセッションディスクのときは、最初のセッションのみ再生します。
- 1 枚のディスクに最大299フォルダーまで、各フォルダーごとにフォルダーとトラックの数の合計で648まで認識・再生することができます。ただし、フォルダーの構成によっては、すべてのフォルダー、トラックが認識・再生できない場合があります。
- WMAファイルは、米国 Microsoft Corporation の認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

JPEG の再生について

- JPEGとは、写真やイラストなどの画像ファイル を保存する形式(画像フォーマット)のひとつです。
- ISO9660 レベル 1/レベル2の CD-ROM ファイルシステム、および拡張フォーマット (Joliet、Romeo) に準拠して記録したディ スクを使用してください。

- 本機では、フジカラーCD、コダックピク チャーCD、またはCD-R/CD-RW/CD-ROMに記録されているJPEGファイルを再 生することができます(記録方法などによって再生できないこともあります)。
- 総ピクセル数が3072×2048ピクセル以下のベースラインJPEGファイル、およびExif 2.2**(85ページ)に準拠したJPEGファイルの静止画再生に対応しています。
- 「.jpg」、または「.JPG」という拡張子がついたJPEGファイルの静止画像を表示することができます。
- フォルダー名、ファイル名のアルファベット順に、1枚のディスクに最大299フォルダーまで、各フォルダーごとにフォルダーとトラックの数の合計で648まで認識・再生することができます。ただし、フォルダーの構成によっては、すべてのフォルダー、トラックが認識・再生できない場合があります。
- プログレッシブJPEGには対応していません。
- ファイルサイズが大きいファイルは画像の再生に時間がかかることがあります。
- *4 デジタルスチルカメラ用画像ファイルフォーマット規格(Exif)Ver2.2、JEIDA-49-1998 (社)電子情報技術産業協会 JEITA

DivX の再生について

- 本機は DivX® に正式認証された製品です。
- DivXとはDivXNetworks, Inc.のDivX®ビデオコーディング方式によるデジタルビデオ圧縮技術です。
- 本機では CD-R/RW/ROM ディスクに記録 されたDivXファイルを再生することができ ます。
- DivX ファイルは DVD ビデオのようにファイルを「タイトル」と呼びます。 DivX ファイルはタイトルのアルファベット順に再生されますので、CD-R/RWに記録する際はタイトル名のつけ方にご注意ください。
- DivX® 規格に準拠した DivX® 5、 DivX® 4、 DivX® 3、 DivX® VODビデオフォーマット(コ ンテンツ)を本機で再生することができます。
- 「.avi」または「.divx」という拡張子がついた DivXファイルのみ再生することができます。 「.avi」という拡張子はMPEG4に準拠していますが、MPEG4の中でも DivX ファイルでない場合があります。その場合は本機では再生することができませんのでご注意ください。
- DivX、DivX Certified、およびそれらの関連ロゴはDivXNetworks, Inc.の登録商標であり、ライセンス契約に基づく使用許可を受けています。

注意

- ◆ レコーダー、またはパソコンで記録した DVD-R/DVD-RW ディスク、CD-R/CD-RWディスクを再生できないことがあります (原因:ディスクの特性、傷、汚れ、プレー ヤーのレンズの汚れ、または結露など)。
- ◆ パソコンで記録したディスクは、アプリケーションの設定、および環境によって再生できないことがあります。正しいフォーマットで記録してください(詳細はアプリケーションの発売元にお問い合わせください)。
- ◆ パケットライト方式で記録されたディスクは 再生できません。
- ◆ ファイナライズしていない DVD-R/DVD-RW/CD-R/CD-RW ディスクを再生することはできません。
- ◆ 詳しい CD-R/CD-RW ディスクの取り扱い については、ディスクの使用上の注意をご覧 ください。

タイトルとチャプターについて

DVDではディスクをタイトルという単位で分け、さらにタイトルをチャプターという単位で分けています(DVDビデオにはメニュー映像が記録されているソフトがありますが、このメニュー映像はどのタイトルにも属していません)。

WMRCとのショー TMC と MG といるといる DVDビデオの映画ソフトなどでは、ふつう1つ の映画が1つのタイトルに対応し、複数のチャ プターで構成されています。また、カラオケソ フトのように1曲が1タイトルとなっている ディスクもありますし、このような区切りに なっていないディスクもあります。



トラックについて


DVDビデオ

0

CDやビデオCDでは、ディスクをトラックという単位で分けています (一般的には、1 曲が 1 つのトラックに対応しています。またさらに、トラックがインデックスという単位で分けられている場合もあります)。

WMA/MP3/JPEG について

WMA/MP3のフォルダー/トラックの名前や、JPEGのフォルダー/ファイルの名前を表示することができます(半角英数字で入力された文字のみ)。半角英数字以外で入力されているフォルダー/トラック/ファイルの名前は[F_001]/[T_001]/[FL_001]のように表示されることがあります。



DVD/CD ディスクの取り扱いかた

保管

- 必ずケースに入れ、高温多湿の場所や直射日 光の当たる場所・極端に温度の低い場所を避けて垂直に保管してください。
- ディスクに付いている注意書は必ずお読みく ださい。

ディスクの取り扱い

ディスクに指紋やホコリが付くと、再生ができなくなることがあります。このようなときは、クリーニングクロスなどで内周から外周方向へ軽く拭いてください。そのとき、汚れたクリーニングクロスは使用しないでください。



- ベンジン、シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。また、レコードスプレー・帯電防止剤などは使用できません。
- 汚れがひどいときは、柔らかい布を水に浸してよく絞ってから汚れを拭き取り、そのあと 乾いた布で水気を拭き取ってください。
- 損傷のあるディスク(ひびやそりのあるディスク)は使用しないでください。
- ディスクの信号面にキズや汚れを付けないでください。
- ディスクに紙やシールなどを貼り付けないでください。ディスクにそりが発生し、再生ができなくなる恐れがあります。また、レンタルディスクはラベルが貼ってある場合が多く、のりなどがはみ出している恐れがありますので、のりなどのはみ出しがないことを確認してからご使用ください。
- ディスクを2枚重ねて再生しないでください。





特殊な形のディスクについて

本機では、特殊な形のディスク(ハート型や六角形など)は再生できません。故障の原因になりますので、そのようなディスクはご使用にならないでください。




レンズのクリーニングについて

レンズにゴミやホコリがたまると、音飛びしたり画像が乱れたりすることがあります。このような場合は、「保証とアフターサービス」(95ページ)をお読みのうえ、清掃をご依頼ください。市販されているクリーニングディスクを使用するとレンズを破損する恐れがありますので、ご使用にならないでください。

その他(11 DVDのデイスタジャケットについて)

DVDビデオのディスクレーベルやディスクジャケットにはいろいろなマークが表記されています。これらのマークの意味を知っておくと、そのディスクがどのように記録されているかを読みとることができます。また、そのマークによって、本機で再生中に利用できる機能も異なります。ここでは、DVDビデオのディスクジャケットに表記されているおもなマークをご紹介します。

DVD ビデオ(DVD-VIDEO)のディスクジャケットの例



- ① ディスクに記録されている**音声の数と種類・音声トラック方式**を示しています(音声の切り換えは、37、56ページをご覧ください)。
 - 上記の場合、英語音声はドルビーサラウンド(ドルビープロロジックサラウンド)で、日本語音声は 5.1 ch のドルビーデジタルサラウンドで再生されます。
- ② 再生可能なテレビ画面サイズや見えかたを示しています。このディスクの場合、16:9の画面サイズの映像の左右が圧縮されて記録されおり、テレビの種類に合わせて本機の設定を合わせておくと、シネマスコープサイズの映像を楽しむことができます(54ページ)。
- ③ ディスクに記録されている字幕の数と言語などの種類を示しています(字幕の切り換えは、36、56ページをご覧ください)。 DVD ビデオでは最大 32 種類の字幕を記録することができます。
- ④ ディスクの**地域番号(リージョンナンバー)**です。

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクには、発売地域でとに地域番号(リージョンナンバー)が設定されています。再生するディスクに記載された地域番号がプレーヤーに設定された番号を含まない場合、そのディスクを再生することはできません。本機(日本向け)の再生可能地域番号は2番で、ディスクに記載された地域番号が2番を含むか「ALL」となっている場合に再生が可能です。

その他のマーク



舞台中継やスポーツ中継などでは、複数台のカメラで撮影している場合がほとんどです。 DVDビデオでは、最大9つのカメラアングルで撮影された映像を同時に収録することができます。このマークが付いたDVDビデオでは、同一場面を複数のアングルから見て楽しむことができます(37ページ)。

メモ

▼ DVD ビデオの音声タイプは、「ドルビーデジタル」、「DTS」、「リニア PCM」の3つが現在主流となっています。

ドルビーデジタルとは.. 乳頭

DVDの標準音声タイプのことです。モノラルやステレオで記録されているソフトもあれば、現在最も主流となっている5.1ch サラウンドで記録されているソフトもあります。ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)で記録されているソフトとは、5つのチャンネルの個別にそれぞれのシーンに合った音声が記録されていて、サブウーファーから出力される低音も記録されているソフトのことを言います。

DTS*とは.. PIGITAL

DTSとはデジタルシアターシステム (Digital Theater System)の略で、5.1chのデジタル・サラウンド録音再生方式です。DTSデジタル・サラウンドで記録されたDVDソフトも、ドルビーデジタル (5.1ch サラウンド)で記録されているソフトと同様に5.1chで音声を楽しむことができます。

リニアPCM

音声の圧縮を行わない方式です。ミュージカルや音楽コンサートライブなどを収録したDVDビデオの場合によく使われます。48kHz/16bit、96kHzなどの表示があることもあります。


● ステレオ再生とは..

左右2つのスピーカーとサブウーファーから別々の音声を再生することです。DVDビデオのステレオ音声や通常の音楽用CD(ステレオ2chで録音されています)は、5本のスピーカーとサブウーファーが接続されていても、音はフロントスピーカーとサブウーファーからしか再生されません。



ドルビープロロジックサラウンド再生とは...

ソフトのパッケージにドルビーサラウンド (DOLBY SURROUND)と表記されている ソフトを、5本のスピーカーとサブウーファーで再生することです。ただし、サラウンドスピーカーは左右同じ音(モノラル)で再生されます。(ドルビープロロジック II の場合は、ステレオで再生されます。)




● ドルビーデジタル 5.1ch または DTS サラウンド再生とは...

ドルビーデジタル(5.1ch サラウンド)または DTS サラウンドで記録されているソフトを、5本のスピーカーとサブウーファーから、それぞれ別々の音で再生することです。5.1ch独立で

音声が記録されているため、立 体感のある音場で臨場感あふれ る音声が楽しめます。

- * ドルビーラボラトリーズからの実施権に 基づき製造されています。Dolby、ドル ビー、Pro Logic、ダブルD記号及びAAC ロゴはドルビーラボラトリーズの商標で す。
- ** "DTS" および "DTS Digital Surround" は米国Digital Theater Systems, Inc. の登録商標です。米国 Digital Theater Systems, Inc. からの実施権に基づき製 造されています。



その他 11 用語解説

アスペクト比

テレビ画面の横と縦の比率をいいます。従来サイズのテレビでは4:3ですが、ハイビジョンテレビやワイドテレビは16:9の比率となっています。臨場感あふれる映像が楽しめるようになっています。

アッテネーター

「減衰器」とも呼ばれ、外部機器から入力した信号を正確に減衰させるための回路です。出力音声が歪んでいる場合、改善することができます。

インターレース(飛び越し走査)

映像の 1 画面を半分ずつ 2 回に分けて描きます。 最初に奇数番目の走査線を描き、目の残像を利用 して、次に偶数番目の走査線を描いて 1 画面(フ レーム)を表示します。従来のテレビの走査方式 として採用されています。通常、解像度の数字の 後ろに「il を付けて(525iなど)表記します。

映像出力(コンポジット)

輝度信号(Y)と色信号(C)を混合して1本のコードで伝送できるようにした信号です。ただし、入力機器側で混合された輝度信号(Y)と色信号(C)を分離しなければなりません。この輝度信号(Y)と色信号(C)を分離するときの精度で画質の良さが決まります。

視聴制限

暴力シーンなどを含む DVD の中には、視聴制限のレベル(大小)が設けられたものがあります。ディスクのレベルよりも小さいレベルに本機の視聴制限レベルを設定すると、暗証番号を入力しない限り再生ができなくなります。

ダイナミックレンジ

ダイナミックレンジとは、ディスクに記録されている音声レベルの最大値と最小値の差異のことです。ダイナミックレンジは、デシベル(dB)単位で測定されます。

ダイナミックレンジを圧縮する(オーディオ DRC)と、最小の信号レベルが上がり、最大の信号レベルが下がります。これにより、破裂音のような強い音声信号が低減される一方、人の声などの低いレベルの音声信号がはっきりと聞こえるようになります。

デコード

ドルビーデジタル、DTS、MPEG-2 AACなどの圧縮されたデジタル信号を解凍して再生することです。

ドルビープロロジックサラウンド再生

2ch サラウンド信号や2ch ステレオ信号をドルビープロロジック回路を通し、マルチチャンネルサラウンドで再生することです。2chサラウンド信号については圧縮された信号を忠実にデコード(再生)し、2chステレオ信号については2チャンネル分の信号からセンター、サラウンドチャンネルの信号を作り出します。ただし、この再生方式ではサラウンドチャンネルはモノラルであるため、左右のサラウンドスピーカーからは同じ音声が出力されます。

ドルビープロロジック II サラウンド再生

ドルビープロロジックIIは、ドルビープロロジックをさらに改良し、ステレオ音声を5.1chに拡張して再生するためのマトリックスデコード技術です。ステアリングロジック回路により、全可聴帯域のメイン5chを作り出します。CDのような通常のステレオ音楽素材に対してもより優れた立体音場効果、包囲感、より明確な定位をもたらし、ドルビーサラウンドエンコードされた素材はディスクリート5.1chに匹敵する移動感をも実現できるものです。

■プロロジックとプロロジックIIの違い

	プロロジック	プロロジックII
効果的なソース	ドルビーサラウンド エンコード処理され たステレオ音声	すべてのステレオ 音声
デコード チャンネル数	4.1ch (サラウンド) モノラル)	5.1ch (サラウンド) ステレオ
周波数特性	サラウンド 7kHz帯域制限	全チャンネル フルバンド

光デジタル出力

音声は通常、電気信号に変えて電線でプレーヤーからアンプなどの他の機器に伝達しますが、これをデジタル信号に変えて、光ファイバーで伝達できるようにしたものが光デジタル出力です(アンプなど、受け取り側は光デジタル入力になります)。

プレイバックコントロール (PBC)

ビデオ CD(バージョン 2.0)に記録されている、再生をコントロールするための信号です。 PBC付きビデオCDに記録されているメニュー 画面を使って、簡単な対話形式のディスクや検 索機能のあるディスクの再生が楽しめます。また、高/標準解像度の静止画も楽しむことができます。

プログレッシブ(順次走査)

映像の1画面を2回に分けずに1画面ずつ描きます。特に静止画の文字やグラフィックス、横線などの多い画像で、チラツキを抑えた美しい画像がご覧になれます。通常、解像度の数字の後ろに「p」を付けて(525pなど)表記します。

マルチアングル

通常のテレビ番組などはテレビカメラからの映像を見ていますので、画像は撮影しているカメラの位置の視点でテレビ画面に表示されます。テレビスタジオなどでは数台のカメラで同時に撮影した映像の1つを番組ディレクターが選んで電波にのせて各家庭のテレビに送っていますので、視聴者側で視点(カメラ)を選ぶことはできません。DVDビデオには同時に複数のカメラで撮影したすべての映像が記録されているものがあり、プレーヤー側で自由に選ぶことができます。DVDビデオではアングルを最大9つまで記録することができます。

マルチ音声言語

DVDビデオの中には、1枚のディスクの中に複数の音声を持っているものがあります。DVDビデオでは音声を最大8言語(8ストリーム)まで記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

マルチ字幕言語(サブタイトル)

映画などでおなじみの字幕の言語です。DVDビデオでは字幕の言語を最大32カ国語まで記録することができ、その中からお好きな言語を選んで楽しめる機能です。

マルチセッション

CD-R や CD-RW にデータを記録するとき、その記録の始めから記録の終わりまでをひとまとめにした単位をセッションといいます。マルチセッションとは、1 枚のディスクに2つ以上のセッションデータを記録する方法のことです。

マルチチャンネルサラウンド再生

3本以上のスピーカーでサラウンド再生することです。音声信号が3チャンネル以上の録音方式で記録されているソフトについてはソフトに忠実に再生します。なかでも5.1chサラウンドス信号の再生については、左右のサラウンドス

ピーカーからもそれぞれ異なる音声が出力されるので、ドルビープロロジックサラウンド再生に比べ、より立体感のある音場で迫力のある臨場感がお楽しみいただけます。

リージョン No. 🕲 📵

DVDプレーヤーとDVDビデオディスクは発売地域でとに地域番号(リージョン No.)が設けられており、再生するディスクに記載されている番号にプレーヤーの地域番号が含まれていない場合は再生できません。本機のリージョンNo.は「2」です(本体後面部に表記されています)。

D端子

デジタル放送に対応したテレビなどの機器に装備されている映像信号(Y、CB/PB、CR/PR)と映像信号のフォーマットを識別する制御信号を1つのコネクタで接続する端子です。

DivX

DivX とは DivXNetworks, Inc. の DivX® ビデオコーディング方式によるデジタルビデオ圧縮技術です。「.avi」または「.divx」という拡張子のついたファイルをDivXファイルとよびます。

DRM コピープロテクト

DRM (Digital Rights Management) コピープロテクトは著作権保護のための技術で、無許可の複製を防止するため録音時に使用した PC などの機器以外での再生を制限するなどの機能です。詳しくは、録音に使用した機器・アプリケーションの取扱説明書やヘルプなどをご覧ください。

DVD ビデオフォーマット記録

パイオニアの DVD レコーダーではこれをビデオモード記録といいます。ビデオモードには、高画質に録画するモードと、長時間録画するモードがあります。

Exif

Exchangeable Image File Format の略でエグジフと読みます。富士写真フイルムが開発したデジタルスチールカメラ用のファイルフォーマットです(JEIDA規格)。撮影日などの撮影や画像に関する情報とサムネイル画像が収録できるように拡張されているファイルフォーマットです。

F-Disc(エフディスク)

8mm フィルムで撮った映像を DVD ディスク に記録したものです。

お問い合わせ先:

(株) フジカラーサービスコンシューマーフォト部電話: 03-5571-5333

GUI

Graphical User Interfaceの略です。画面に メニューを表示し、それを操作することでより 使いやすい環境を提供します。

JPEG

JPEGとは、ITU-TS(国際電気通信連合:旧CCITT)とISO(国際標準化機構)で定められた、写真やイラストなどの画像ファイルを保存する形式(画像フォーマット)のひとつです。JPEG形式の画像ファイルには「.jpg」という拡張子が付きます。デジタルカメラで撮った写真などもほとんど JPEG 形式で保存されています。

MP3

MP3とは、MPEG1オーディオレイヤー3というファイル形式で圧縮した音楽データです。「.mp3」という拡張子の付いたファイルをMP3ファイルと呼びます。拡張子とは、OSやアプリケーションソフトで管理されているファイルの種類を表す文字符号です。ピリオドと3文字のアルファベットで構成されています。

MPEG

Moving Picture Experts Groupの略でエムペグと読みます。これは動画音声圧縮方法の国際標準です。

DVD ビデオの映像やビデオ CD の映像 / 音声は、この方式で記録されています。 DVD ビデオの中には、この方式でデジタル音声を圧縮して記録しているものもあります。

MPEG-2 AAC (Advanced Audio Coding)

MPEG-2 オーディオの標準方式のひとつで、BS デジタル放送や地上デジタル放送で採用されている音声符号化規格です。低ビットレートでかつ高音質を確保できる点が特長で、番組内容によりマルチチャンネル設定が可能なフォーマットです。以下が米国パテントナンバーです。

08/937,950 5848391 5,291,557 5,451,954 5 400 433 5,222,189 5,357,594 5 752 225 5,394,473 5,583,962 5,274,740 5,633,981	5,481,614 5,592,584 5,781,888 08/039,478 08/211,547 5,703,999 08/557,046 08/894,844 5,299,238 5,299,239 5,299,240 5,197,087
5 297 236 4,914,701 5,235,671 07/640,550 5,579,430 08/678,666 98/03037 97/02875 97/02874 98/03036 5,227,788 5,285,498	5,490,170 5,264,846 5,268,685 5,375,189 5,581,654 05-183,988 5,548,574 08/506,729 08/576,495 5,717,821 08/392,756

PCM

Pulse Code Modulationの略で、圧縮していない2チャンネルステレオデジタル音声です。 CDのデジタル音声はほとんどこの方式です。 DVDの音声記録方式のひとつでもありますが、 CDのサンプリング周波数が44.1kHzであるのに対し、DVDのサンプリング周波数は48kHzや96kHzと高いので、DVDの方がより高音質の音声を楽しめます。

VRモード(ビデオレコーディングフォーマット) 記録

映像、および音声信号をDVD-RWレコーダーでDVD-RWディスクの不特定な位置に即時書き込み*することをいいます。(*即時書き込み=パソコンでは、入力されたデータをすぐにハードディスク(リムーバブルメディア)に書き込まず、一度メモリーに記憶します。その後、CPU(OS)が順番を整理してハードディスクに書き込みます。これに対して、データが入力された順にハードディスクに書き込んでいくことを即時書き込みといいます。)

パイオニアのDVDレコーダーではこれをVRモード記録といいます。VRモードには、標準な画質で録画するモードと画質、および録画時間を自由に設定して録画するモードがあります。

WMA

「Windows Media™ Audio」の略で、米国 Microsoft Corporation によって開発された 音声圧縮技術です。WMA データは、7, 7.1, Windows Media Player for Windows XP、またはWindows Media 9 Seriesを使用して エンコードすることができます。

Windows Media、Windowsのロゴは、米国 Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。

WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporationより認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

3/2.1CH

3/2.1はディスクに記録されているチャンネル数を表しています。

例) 5.1 CH の場合

- フロントチャンネル[L(1CH)/R(1CH)]
- センターチャンネル[(1CH)]
- サラウンドチャンネル「L(1CH)/R(1CH)1
- LFE*1チャンネル[1CH×0.1*2=0.1CH]
- *1: 重低音強調効果の意
- *2: 音声全体に対して低音が占める割合

GUI画面には下記のように表示されます。



その他、11)をかな表示が出たと思は

(本体表示部)

RMode On

70ページで録音モードがオンに設定されてい るときに、以下のボタン操作を行うと表示さ れます。録音モードをオフにしてから操作し てください。

- ・サラウンド ・アドバンスド
- ・フロントサラウンド ・ダイアログ
- ・バスモード ・マナー/ミッドナイト
- ・テストトーン ・システム設定
- · MCACC 設定 · MCACC EQ

(本体表示部)

Key Lock

66ページのキーロック機能がセットされてい るときに、本機の操作ボタンを使用すると、表 示されます。キーロック機能がセットされて いるときは、本体の操作ボタンは使用するこ とはできません。解除してから操作してくだ さい。

(太体表示部)

PhonesIn

ヘッドホンを挿入しているときに、以下のボ タン操作を行うと表示されます。

- ・バスモード ・テストトーン
- ・CH レベル ・MCACC 設定
- · MCACC FQ

(本体表示部)

96k

88 2/96kHzリニアPCM信号を入力してい るときに、以下のボタン操作を行うと表示さ れます。

- ・サラウンド ・アドバンスド
- ・フロントサラウンド ・ダイアログ

(本体表示部)

Muting

ミューティング中にテストトーンボタンまた は MCACC 設定ボタンを押すと表示されま す。

(本体表示部)

Exit

各種メニューを表示中に、そのメニューを表 示することが禁止されている信号が入力され たときに表示され、通常表示に戻ります。

(太体表示部)

TrayLock

▲OPEN/CLOSE ボタンを 8 秒以上押して、 「LOCK Off! を表示させると、ディスクテー ブルを開閉することができます。

(太体表示部)

Snd. Demo

本体の**■ボタン**を5秒間押し続けてください。 ディスクテーブルが自動的に開いてサウンド デモモードが解除されます。

サラウンドの自動設定(MCACC)で こんな表示が出たときは

(本体表示部)

Noisy!

部屋の騒音レベルが大きいときに表示されま す。部屋を静かにしてからやり直してくださ し

(太体表示部)

Err MIC!

セットアップ用マイクが接続されていません。 セットアップ用マイクを接続してからやり直 してください。

(本体表示部)

Err SP!

接続されていないスピーカーがあります。す べてのスピーカーを接続し、配置してからや り直してください。

その他 11 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ったらチェックしてみてください。ちょっとした操作ミスが故障と思われがちです。また、本機以外の原因も考えられます。 ご使用のテレビなどもあわせてお調べください。 下記の項目に従って再度点検されても直らないときは、お買い上げの販売店またはお近くのサービスステーションにお問い合わせください。

		4377 - 0 5"
症状	原因/対策	参照ページ
	すべてに共通	
音が出ない。	 すべてのコードが完全に接続されていますか?接続のしかたを参照して、正しく接続してください。 スピーカーコードがショート(接触)していませんか?スピーカーコードの芯線をしっかりとねじり、もう一度スピーカー端子に接続し直してください。 	セットアップ ガイド セットアップ ガイド
	ミューティング状態になっていませんか?リモコンの消音 ボタンを押してください。	16ページ
	・ 音量がゼロになっていませんか?音量を調整してください。・ ディスクが汚れていませんか?ディスクをクリーニングしてください。	16ページ 80ページ
	一時停止、コマ送り、またはスローなどの再生をしていませんか?	20~21ページ
	• ヘッドホンが挿入されていませんか?ヘッドホンを抜いて ください。	13ページ
サラウンドまたはセ ンタースピーカーか	• スピーカーは正しく接続されていますか?もう一度接続を 確認してください。	セットアップ ガイド
ら音が出ない。	• ステレオ再生になっていませんか?リスニングモードを切り換えてマルチチャンネル再生 5.lch にしてください。	41ページ
	デジタル音声モードの[四Digital 出力]設定が [四Digital>PCM]になっていませんか?[四Digital]に してください。	53ページ
	デジタル音声モードの[DTS 出力]設定が[DTS > PCM] になっていませんか?「DTS」にしてください。	53ページ
テストトーンが出ない スピーカーがある。	• スピーカーの接続が外れていませんか? 確認してください。	セットアップ ガイド
	• 2.1ch のモードを選択していませんか?すべてのスピーカーからテストトーンを出力したいときは 5.1ch のモードを選択してからもう一度やり直してください。	41, 64ページ
テストトーンがまった く出ない。	• スピーカーの接続が外れていませんか? 確認してください。	セットアップ ガイド
(H)(V) (0	ミューティング状態になっていませんか?リモコンの消音 ボタンを押してください。	16ページ
	• ヘッドホンが挿入されていませんか?ヘッドホンを抜いて ください。	13 ページ

症状	原因 / 対策	参照ページ
設定した内容が消えてしまった。	• 本体の電源が入っているとき、強制的に電源コードを抜く、または停電などが起きると、設定した内容が消えてしまうことがあります。電源コードは、必ず本体の心STANDBY/ONボタン、またはリモコンの心電源ボタンを押して、表示窓の[Good Bye]表示が消えてから抜いてください。特に他機器のACアウトレットから電源コードを接続しているときはご注意ください。	
本体の操作ボタンを押しても動作しない。	キーロック機能が、オンに設定されていませんか?キーロック機能をオフに設定してください。	66ページ
	DVD/CD 関係	
画面が止まり、操作ボタンを受け付けない。	本体の内部が結露していませんか?しばらく放置してください。一度、■ボタンを押してから、もう一度再生してください。	92 ページ
ディスクテーブルを閉	• ディスクが極端に汚れていませんか?ディスクをクリーニ	80ページ
めても出てきたり、再 生ができない。	ングしてください。ディスクはディスクテーブルに正しくセットされていますか?ディスクを正しくセットしてください。	10ページ
	● リージョンNO.は一致していますか?リージョン「2」か 「ALL」のディスクを使用してください。	81, 84 ページ
	ディスクを表裏逆に入れていませんか?ディスクを正しく セットしてください。	10 ページ
映像が映らない。	 プログレッシブ入力に対応していないテレビとD映像接続(68ページ)しているときに[プログレッシブ]を選択していると映像が正常に出力されません。映像出力方式を[プログレッシブ]から[インターレース]に変更してください。映像が何も表示されなくなった場合は55ページの注意をご覧になりインターレースに切り換えてください。 ビデオコードは十分差し込まれていますか?しっかりと差し込んでください。 接続しているビデオコードが断線していませんか?ビデオコードを変えて接続してみてください。 	54~55 ページ
DVDの音声や字幕が	 ディスクには複数の字幕や音声が記録されていますか? 	81 ページ
切り換わらない。	DVDディスクのジャケットを確認してください。 ・ リモコンの音声ボタンや字幕ボタンで切り換わらない DVDディスクがあります。そのときは、DVDのメニュー 画面で切り換えてください。	56ページ
画面が縦または横に伸 びる、またはアスペク トが切り換わらない。	テレビ画面とのアスペクト比の設定は合っていますか?テレビ画面のアスペクト比の設定をしてください。	54ページ

症状	原因 / 対策	参照ページ
DVD 再生中に画像が 乱れる、または暗い。	本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクを再生した場合、テレビによっては一部画像に横縞が入るなどの症状が出るものもありますが、故障ではありません。	
DVD 映像をVTRに 録画したり、VTRを通 して再生すると再生画 像が乱れる。	 本機はアナログコピープロテクト方式のコピーガードに対応しています。ディスクによってはコピー禁止信号が入っているものがあり、そのようなディスクを VTR を通して再生したり、VTR に録画して再生するとコピーガードシステムにより正常に再生されません。 	
WMA/MP3、DivX ファイルを記録した ディスクを再生するこ とができない。	本機に対応したフォーマットのディスクを再生していますか?「再生できるディスクについて」をご確認ください。	77ページ
DVD と CD で音量差 を感じる。	これはディスクの記録方式の違いによるものです。故障ではありません。	
本機をビデオ内蔵テレビに接続してDVDを再生すると映像が乱れる。	 ビデオ内蔵テレビの機種によっては、コピーガードの働きにより正常に再生されないことがあります。詳しくは、お使いのテレビメーカーにお問い合わせください。 	
ディスクに記録されて いるトラック(MP3 ファイル)を選択する ことができない。	本機に対応したフォーマットのディスクを再生していますか?「再生できるディスクについて」をご確認ください。	77 ページ
96kHz のデジタル オーディオが出力され ない。	 コピー保護など、いくつかの DVD では 96kHz オーディオは出力しません。この場合 96kHz が選択されていても出力は自動的に 48kHzになります。これは故障ではありません。 [96kHzPCM出力]の設定で[96kHz>48kHz]が選択されていないか確認してください。 著作権保護がされているディスクでは 96kHz 音声のデジタル出力が禁止されています。 	53ページ
放送が聞こえない、聞き苦しい。	 放送関係 アンテナは接続されていますか?アンテナを正しく接続してください。 アンテナの向き、位置は悪くなっていませんか?アンテナの向きや位置を調整してください。 電気器具(蛍光灯、ドライヤーなど)を使用していませんか?雑音を発生させる機器の使用をやめてください。 	セットアップ ガイド セットアップ ガイド
FM 放送がステレオなのにステレオにならない。	• 表示部のモノインジケーターが点灯していませんか? "FM Mode"の設定を Auto にしてください。	24ページ

症状	原因/対策	参照ページ
	外部機器関係	
BS デジタルチューナーからの音が、マルチチャンネル再生にならない。	 表示部のAACインジケーターが点灯していますか?BSデジタルチューナー(またはBSデジタルチューナー内蔵テレビ)の音声出力設定で、MPEG-2 AAC信号を出力するように設定してください。 放送がマルチチャンネル放送(5.1ch)ですか?ステレオ放送やモノラル放送のときは、リスニングモードを「ち」に切り換えて、マルチチャンネル再生にしてください。 	14ページ 41ページ
LINE1、テレビに接続 した機器からの音がひ ずむ。	接続した機器からの出力レベルが大きくなっていませんか?入力アッテネーターを「ATT 6dB」または「ATT 10dB」にしてください。	70ページ
LINE1 に接続した機 器からの音が出ない。	正しく接続されているか、もう一度確認してください。LINE ボタンを押して、LINE1 にしてください。	69ページ 69ページ
テレビに接続した機器 からの音が出ない。	正しく接続されているか、もう一度確認してください。TV ボタンを押してください。	69ページ 69ページ
	その他	
タイマーが作動しな い。	• 現在時刻の設定はされていますか?現在時刻を設定して ください。	19ページ
リモコンがきかない。	 リモコンの電池はなくなっていませんか?新しい電池に換えてください。 蛍光灯がリモコン受光部の近くにありませんか?蛍光灯をリモコン受光部から離してください。 7m以内、左右30°以内で、リモコンを本機に向けて操作してください。 本機とリモコンとの間に、信号を遮る障害物がありませんか?障害物を取り除くか、操作する場所を移動してください。 SR+ケーブルを本機のコントロール入力端子に接続すると、本機のリモコン受光部は信号を受け付けません。リモコン操作をするときはリモコンをプラズマディスプレイのリモコン受光部に向けてください。 	セットアップ ガイド 13ページ 13ページ
タイマーインジケー ターが緑色に点滅し て、電源が入らず何の 操作もできない。	• 電源コードを抜いてから、スピーカーコードがスピーカー端子からはみ出してリアパネルとショートしていないか、リアにあるファンに異物がはさまっていないか確認してみてください。再び電源コードを差し込んでから1分後に む 電源ボタンを押して電源を入れてみてください。それでも本機の電源が入らず何の動作もしないときは、最寄りの弊社サービスステーションに連絡してください。	

症状	原因 / 対策	参照ページ
「Snd. Demo」と表示 され本機の操作ができ ない。	本体の■ボタンを5秒間押し続けてください。ディスクテーブルが自動的に開いてサウンドデモモードが解除されます。	
設定した内容が、すべ てクリアされている。	• 2、3日、電源コードを抜いたままにしておくと、設定した内容はクリアされてしまいます。 再設定してください。	
動作しない。	• 電源コードが外れていませんか?電源コードを正しく接続してください。	セットアップ ガイド

静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があります。このようなときは、電源コードを一度抜いて再度差し込むことにより正常に動作します。

マルチチャンネル再生にならない ときは

マルチチャンネル (5.1ch) 再生にならないときは、以下を確認してみてください。案外簡単なミスや勘違いをしていることもあります。

1 サラウンドボタンを押して、オートモードを選ぶ (41 ページ)

再生している音声に応じたサウンド モードに自動で切り換わります。

2. テストトーンを出力してみる(64 ページ)

すべてのスピーカーからテストトーン (ザーという音) が出力されていること を確認してください。テストトーンが 出力されないスピーカーがあるときは、 接続をもう一度確かめてから、もう一 度テストトーンを出力してみてくださ い。

3. 5.lch のリスニングモードを選択する (41、43~44ページ)

ステレオソースもマルチチャンネルに して再生します。

メモ

▼ 複数の音声が収録されているDVDディスク の場合、再生している音声によって、ステレ オ再生またはマルチチャンネル再生になりま す。(81 ページ)

結露について

● 冬期などに本機を寒いところから暖かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れて1~2時間放置し、本機の温度を室温に保てば水滴が消え、再生できるようになります。

夏でもエアコンなどの風が、本機に直接あたると結露が起こることがあります。その場合は本機の設置場所を変えてください。

その他 11 使用上のを注意

注 意

この製品はJIS C 6802規格の基で評価されたクラス1レーザ製品ですが、内部にはクラス1のレベルを超える危険なレーザ放射があります。 分解や改造などは絶対に行わないでください。

危険なレーザ放射に接する恐れのある部分には、 以下の注意文表示があります。

注意

ここを開くと CLASS 3B の可視レーザ光 及び不可視レーザ光が出ます。ビームを 直接見たり、触れたりしないこと。

ARW7316-A

クラス 1 レーザ製品

D3-7-12-5-5_Ja

設置する場所

- 組み合わせて使用するテレビやステレオシステムの近くの安定した場所を選んでください。
- テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。

次のような場所は避けてください

- 直射日光のあたる所
- 湿気の多い所や風通しの悪い所
- 極端に暑い所や寒い所
- 振動のある所
- ホコリの多い所
- 油煙、蒸気、熱があたる所(台所など)

上に物をのせない

本機の上に物をのせないでください。

熱を受けないように

本機をアンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに入れる場合はアンプや他のオーディオ機器から出る熱を避けるため、アンプよりできるだけ下の棚に入れてください。

本機を使わないときは電源を切る

テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたままテレビをつけると画面にしま模様が出る場合がありますが、本機やテレビの故障ではありません。このような場合は本機の電源を

切ってください。ラジオの音声の場合も同様にノイズが入ることがあります。

本機を移動する場合

本機を移動する場合は、必ずディスクを取り出しディスクテーブルを閉じてください。さらに本体ののSTANDBY/ONボタン(またはリモコンのの電源ボタン)を押し、表示窓の[Good Bye]表示が消えてから電源コードを抜いてください。ディスクを内部に入れたまま移動すると、故障の原因となります。

製品のお手入れについて


- 本体は通常、柔らかい布で空拭きしてください。汚れがひどい場合は水で5~6倍に薄めた中性洗剤に柔らかい布を浸してよく絞り、汚れを拭き取ったあと乾いた布で拭いてください。
- ▼ルコール、シンナー、ベンジン、殺虫剤などが付着すると印刷、塗装などがはげることがありますのでご注意ください。また、ゴムやビニール製品を長時間触れさせることも、キャビネットを傷めますので避けてください。
- 化学ぞうきんなどをお使いの場合は、化学ぞうきんなどに添付の注意事項をよくお読みください。
- あ手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

その他 11 本機の初期設定について

初期設定一覧











視聴制限のお買い上げ時の設定は、暗証番号未設定、レベル変更オフ、国/地区コードは日本の設定となっています。

本機では、画面表示にNECのフォント 「Font Avenue」を使用しています。 Font Avenue はNECの登録商標です。

設定した内容をお買い上げ 時の状態に戻す

1 電源をオフにして、スタンバイ状態にします

電源が入っているときは、0電源ボタンを押します。

2. 本体の■ボタンを8 秒間押します

以下のように表示されます。

Mem. Clè?

3 本体の▶/Ⅱボタンを押します

電源がオンになり、設定した内容 がすべてお買い上げ時の状態に 戻ります。

注意

◆ 初期化すると、記憶していたすべてのメモリーが同時に消去されます。初期化するときは十分にご注意ください。

11

その他 11 保証とアフターサービス

保証書(別添)について

保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記 入を確かめて販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みのうえ、大切に保管してくだ さい。

保証期間はご購入日から1年間です。

補修用性能部品の最低保有期間

ステレオの補修用性能部品の最低保有期間は製 造打ち切り後8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために 必要な部品です。

修理に関するご質問、ご相談

お買い上げの販売店へご依頼ください。また、 ご転居されたりご贈答品などでお買い求めの販 売店に修理のご依頼ができない場合は、別添の 修理受付センターにご相談ください。

所在地、電話番号は裏表紙の「ご相談窓口・修 理窓口のご案内」をご覧ください。

修理を依頼されるとき

88~92ページに従って調べていただき、なお 異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてか ら、お買い上げの販売店にご連絡ください。

連絡していただきたい内容

- ご住所
- お名前
- お電話番号
- 製品名: DVD 5.1ch サラウンドシステム
- 型番:HTZ-333DV
- お買い上げ日
- 故障の状況(できるだけ詳しく)
- 訪問ご希望日
- ご自宅までの道順と目標(建物、公園など)

■ 保証期間中は:

修理に際しては、保証書をご提示ください。保 証書に記載されている当社の保証規定に基づき 修理いたします。

■ 保証期間が過ぎているときは:

修理すれば使用できる製品については、ご希望 により有料で修理いたします。

■ お願い:

修理のために本機をお持ち込みいただく際は、 部分的な故障と思われる場合でもシステム全体 での動作確認が必要となるため、全機器をお持 ち込み願います。



長年ご使用のオーディオ製品の点検をおすすめいたします。 こんな症状はありませんか?

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなる。
- 電源コードにさけめやひび割れがある。
- 電気が入ったり切れたりする。
- 本体から異常な音、熱、臭いがする。



すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜いて、故障や事故防止のため電気 店またはお近くのパイオニアサービスステーションに点検(有料)をご依頼ください。

DVD/CD チューナー部 (XV-DV333)

■ アンプ部

実用最大出力(JEITA)
フロント(1 kHz、10 %、6 Ω)
100 W x 2
サラウンド(1 kHz、10 %、6 Ω)
100 W x 2
センター (1 kHz、10 %、6 Ω) 100 W
サブウーファー(100 Hz、10 %、6 Ω)
100 W

■ DVD部(音声)

周波数特性	
48 kHz サンプ!	リング 4 Hz ~ 22 kHz
96 kHzサンプ!	リング 4 Hz ∼ 44 kHz
ワウ・フラッター	
	$(\pm 0.001 \% W.PEAK)$

■ DVD 部(映像)

映像出力
出力レベル… 1 Vp-p(75 Ω負荷時、同期負)
出力端子 RCA 端子
S映像出力
映像 Y 出力レベル 1 Vp-p (75 Ω)
映像 C 出力レベル 286 mVp-p (75 Ω)
出力端子S端子
D1/D2 映像出力(Y、CB/PB、CR/PR)
映像 Y 出力レベル 1 Vp-p (75 Ω)
映像 C _B /P _B 、C _R /P _R 出力レベル
出力端子 D 端子

■ DVD 部 (その他の端子)

光デジタル人力	(PCM/DD/DIS)
	光入力コネクター
光デジタル出力	(PCM/DI/DTS)
	光出力コネクター

■ チューナ部

FM チューナ部	
受信周波数	
アンテナ	75 Ω不平衡型
AM チューナ部	
受信周波数	522 kHz \sim 1,629 kHz
アンテナ	ループアンテナ(付属)

■ 電源部

電源電圧	AC100 V.	50/60 Hz
消費電力		175 W
スタンバイ消費電ナ	1	0.5 W

■ その他

外形寸法	420 X 70 X 399.5 mm (幅)X(高さ)X(奥行)
質量	
	+ 5 °C~+ 35 °C
許容動作湿度5	5 %~85 %(結露のないこと)

スピーカーシステム部 (S-DV333)

フロントスピーカー
型式 密閉式ブックシェルフ型
防磁設計(JEITA)
使用スピーカー
フルレンジ7.7cm(コーン型)
公称インピーダンス6 Ω
再生周波数帯域85~20,000 Hz
最大入力100 W (JEITA)
外形寸法105 X 118X 114 mm
(幅)X(高さ)X(奥行)
質量 0.6 kg

センタースピーカ] —
型式	密閉式ブックシェルフ型
	防磁設計(JEITA)
使用スピーカー	
フルレンジ	7.7cm (コーン型)
公称インヒータンス	$^{\prime}$ 6 Ω
丹生周波数市域 是大 1 力	
取入入力 外形寸法	270 X 90 X 100 mm
	(幅) X (高さ) X (奥行)
	0.8 kg
サラウンドスピー	
至式	… 密閉式ブックシェルフ型 防磁設計(JEITA)
使用スピーカー	PJPAADXDI (ULITA)
フルレンジ	
公称インピーダンス	ζ 6 Ω
再生周波数带域	100 ~ 20,000 Hz
最大入力	100 W (JEITA)
	105 X 118 X 114 mm
	(幅)X(高さ)X(奥行) 0.6 kg
貝里	U.U Kg
サブウーファー	
	バスレフ式フロア型
使用スピーカー	
ウーファー	16 cm (コーン型)
	6 Ω 30~2000Hz
	100 W (JEITA)
	. 116 X 420 X 390 mm

(幅) X (高さ) X (奥行)

■ 付属品

リモコン
AM ループアンテナ ゚
FM 簡易アンテナ
ビデオコード (1.5 m)
単3形乾電池 (AA/R6)
MCACC セットアップ用マイク
電源コード
スピーカーコード
・
(4 m / センタースピーカー用)
(10 m / サラウンドスピーカー用)
(4 m / サブウーファー用)
滑り止めパッド(小)12
滑り止めパッド(大)4
取扱説明書
本編(本書)
システムセットアップガイド
保証書

●仕様および外観は改良のため予告なく変更する ことがあります。

本機は一般家庭用機器として作られたものです。一般家庭用以外(例えば飲食店等での営業用の長時間使用、車輌、船舶への搭載使用)で使用し、故障した場合は、保証期間内でも有償修理を承ります。

音のエチケット

楽しい音楽も時と場所によっては気になるものです。隣近所へのおもいやりを十分にいたしましょう。ステレオの音量はあなたの心がけ次第で大きくも小さくもなります。

特に静かな夜間には小さな音でも通りやすいものです。夜間の音楽鑑賞には気を配りましょう。近所へ音が漏れないように窓を閉めたり、ヘッ

ドホンで聞くのも一つの方 法です。お互いに心を配 り、快い生活環境を守りま しょう。



その他 11 サービスステーションリスト

サービスステーションへの電話は、本取扱説明書の裏表紙の<u>修理受付センター</u>でお受けします。(沖縄県の方は沖縄サービスステーションでお受けします。)

記載内容は、予告なく変更させていただくことがありますので予めご了承ください。

また、認定店は不在の場合もございますので、持ち込み希望のお客様は、<u>修理受付センターに</u>ご確認ください。

北海道地区

受付月~金9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

札幌サービスセンター	FAX 011-611-5694	₹064-0822	札幌市中央区北2条西20-1-3クワザワビル
旭川サービス認定店	FAX 0166-55-7207	₹070-0831	旭川市旭町1条1丁目438-89
帯広サービス認定店	FAX 0155-23-7757	₹080-0015	帯広市西5条南28丁目1-1
函館サービス認定店	FAX 0138-40-6473	₹041-0811	函館市富岡町2-18-7

東北地区

受付月~金 9:30~18:00 (土·日·祝·弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

仙台サービスステーション	FAX 022-375-4996	₹981-3121	仙台市泉区上谷刈石田20
山形サービス認定店	FAX 023-615-1627	T990-0023	山形市松波1-8-17
盛岡サービスステーション	FAX 019-659-1895	₹020-0051	盛岡市下太田下川原153-1
青森サービス認定店	FAX 017-735-2438	₹030-0821	青森市勝田2-16-10
八戸サービス認定店	FAX 0178-44-3351	T031-0802	八戸市小中野4-3-34
秋田サービス認定店	FAX 018-869-7401	T010-0802	秋田市外旭川字梶の目346-1
郡山サービスステーション	FAX 024-934-6566	₹963-8861	郡山市鶴見坦1-9-25 クレールアヴェニュー伊藤第2ビル

関東・甲信越地区(1)

受付 月~土 9:30~18:00 (日·祝·弊社休業日は除く)

世田谷サービスステーション	FAX 03-3419-4234	T 155-0032	世田谷区代沢4-25-9
墨田サービスステーション	FAX 03-3621-7610	〒130-0011	墨田区石原4-27-9中島ICハイツ1F
城北サービスステーション	FAX 03-3550-3625	₹175-0083	板橋区徳丸4-11-4
多摩サービスステーション	FAX 042-524-5947	₹190-0003	立川市栄町4-18-1エクセル立川 1 F

関東・甲信越地区(2)

受付月~金9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

ı	新潟サービスステーション	FAX 025-241-1879	Ŧ950-0913	新潟市鐙1-5-23
l	佐渡サービス指定店 横山電機商会	FAX 0259-63-3400	T952-1209	佐渡市金井町千種1158-1
l	千葉サービスセンター	FAX 043-207-2555	7263-0014	千葉市稲毛区作草部町1369-1椎の実ハイツ1F
l	つくばサービス認定店	FAX 0298-58-1369	₹305-0045	つくば市梅園2-2-6
l	水戸サービス認定店	FAX 029-248-1306	T310-0844	水戸市住吉町307-4
l	埼玉サービスセンター	FAX 048-651-8030	₹331-0812	さいたま市北区宮原町1-310-1
l	川越サービス認定店	FAX 049-233-6581	₹350-0804	川越市下広谷1128-11
l	宇都宮サービス認定店	FAX 028-657-5882	T321-0912	宇都宮市石井町3373-1
l	群馬サービス認定店	FAX 0270-22-1859	₹372-0801	伊勢崎市宮子町1191-17パサージュ808伊勢崎101号
l	神奈川サービスセンター	FAX 045-943-3788	〒224-0037	横浜市都筑区茅ヶ崎南2-18-1ベルデユール茅ヶ崎
l	横浜北サービス認定店	FAX 045-943-3155	T224-0036	横浜市都筑区勝田南1-19-17
l	厚木サービス認定店	FAX 046-224-7724	T243-0807	厚木市金田339-1金田コーポフロンテア201
l	三宅島サービス指定店 勝見電機	TEL 04994-6-1246	₹100-1211	三宅村大字坪田
l	松本サービスステーション	FAX 0263-48-2768	₹390-0852	松本市大字島立180-5
l	長野サービス認定店	FAX 026-229-5250	₹380-0935	長野市中御所1-24
l	甲府サービス認定店	FAX 055-228-8003	₹400-0035	甲府市飯田4-9-14

中部地区

受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

名古屋サービスセンター	FAX 052-532-1148	₹451-0063	名古屋市西区押切2-8-18
津サービス認定店	FAX 059-213-6712	T514-0821	津市垂水522-5
岡崎サービス認定店	FAX 0564-33-7080	₹444-0931	岡崎市大和町字荒田36-1大和ビレッジ B-1
岐阜サービス認定店	FAX 058-274-5256	₹500-8356	岐阜市六条江東1-1-3
静岡サービスステーション	FAX 054-237-5691	₹422-8034	静岡市高松1-6-5
沼津サービス認定店	FAX 055-967-8455	₹410-0876	沼津市北今沢12-7
浜松サービス認定店	FAX 053-422-1401	T435-0042	浜松市篠ヶ瀬町415ビラモデルナ5号
金沢サービスステーション	FAX 076-269-4758	T920-0362	金沢市古府1丁目178
富山サービス認定店	FAX 076-425-3027	₹939-8211	富山市二口町1-7-1
福井サービス認定店	FAX 0776-27-1768	₹910-0001	福井市大願寺3-5-9

関西地区

受付月~金9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

大阪サービスセンター	FAX 06-6310-9120	₹564-0052	吹田市広芝町5-8
大阪南サービス認定店	FAX 0722-75-2625	₹593-8322	堺市津久野町1-8-15 ローズマンション1F
大阪北サービス認定店	FAX 06-6453-5666	〒531-0076	大阪市北区大淀中3-9-4
奈良サービス認定店	FAX 0742-36-8713	₹630-8132	奈良市大森西町21-26
和歌山サービス認定店	FAX 0734-46-3026	₹641-0021	和歌山市和歌浦東3-1-25
京都サービスステーション	FAX 075-352-2588	₹600-8322	京都市下京区西洞院通五条東南角小柳町513-2五条久保田ビル1F
福知山サービス認定店	FAX 0773-24-5375	₹620-0055	福知山市篠尾新町2-74カマハチマンション
神戸サービスステーション	FAX 078-251-7173	〒651-0086	神戸市中央区磯上通り5-1-13
姫路サービス認定店	FAX 0792-51-2656	₹671-0224	姫路市別所町佐土4-2

中国地区

受付月~金9:30~18:00 (土·日·祝·弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

広島サービスステーション	FAX 082-248-9939	₹730-0041	広島市中区小町2-30第二有楽ビル1F
徳山サービス認定店	FAX 0834-33-5759	₹745-0006	徳山市花畠町3-11森広事務所1F
福山サービス認定店	FAX 0849-31-2791	₹720-0815	福山市野上町3-12-9
岡山サービスステーション	FAX 086-244-8748	₹700-0975	岡山市今8-15-21
松江サービス認定店	FAX 0852-22-7779	〒690-0017	松江市西津田4-5-40 (有)テクピット内
鳥取サービス認定店	FAX 0857-29-1290	〒680-0061	鳥取市立川町5-240-1

四国地区

受付 月~金 9:30~18:00 (土・日・祝・弊社休業日は除く)

局松サーヒ人人ナーション	FAX 087-861-4841	т /60-00/8	高松市今里町 I - I 6- I
徳島サービス認定店	FAX 088-669-6076	₹770-8023	徳島市勝占町中須92-1大松ジョリカ地下1階103号
高知サービス認定店	FAX 088-802-3321	₹780-0051	高知市愛宕町3-12-13晃栄ビル1F
松山サービス認定店	FAX 089-951-6270	7791-8067	松山市古三津5-10-35商船ビル1F

九州地区

受付月~金9:30~18:00 (土·日·祝·弊社休業日は除く) 太字の拠点は、土曜も受付9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

福岡サービスステーション	FAX 092-412-7460	₹812-0016	福岡市博多区博多駅南2-12-3
博多サービス認定店	FAX 092-461-1643	₹812-0006	福岡市博多区上牟田2-6-7
長崎サービス認定店	FAX 095-849-4606	₹852-8145	長崎市昭和1丁目12-10 クリスタルハイツ平野
熊本サービス認定店	FAX 096-331-3323	₹862-0918	熊本市花立5丁目14-17
大分サービス認定店	FAX 097-549-2420	₹870-0851	大分市大石町5丁目1-1
北九州サービスステーション	FAX 093-951-1748	₹802-0011	北九州市小倉北区重住3-1-20
鹿児島サービスステーション	FAX 099-224-7692	T892-0841	鹿児島市照国町3-21 第二大見ビル2F

宮崎サービス認定店 沖縄地区(沖縄県のみ)

受付 月~金 9:30~18:00 (土·日·祝·弊社休業日は除く)

沖縄サービスステーションTEL098-879-1910〒901-2122浦添市勢理客4-18-1トヨタマイカーセンター3FFAX098-879-1352

FAX 0985-27-3136 〒880-0821 宮崎市浮城町98-1

ご相談窓口・ 修理窓口のご案内

パイオニア商品の修理・お取り扱い(取り付け・組み合わせなど)については、<u>お買い求めの販売店様</u>へお問い合わせください。

なお、修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな?と思ったら』を一度ご覧になり、故障かどうかご 確認ください。それでも正常に動作しない場合は、① 型名 ②ご購入日 ③ 故障症状を具体的に、ご連絡ください。

●パイオニアホームページ : お客様サポート

http://www.pioneer.co.ip/support/index.html

(商品についてよくあるお問い合わせ・カタログの請求・メールマガジン登録のご案内など)

< 下記窓口へのお問い合わせの時のご注意>市外局番「0070」で始まる望フルーフォン及び「0120」で始まる፴፴フルーダイヤルは、PHS、携帯電話などからは、ご使用になれません。 また、【一般電話】は、携帯電話・PHSなどからご利用可能ですが、通話料がかかります。

商品のご購入や取り扱いについてのご相談窓口

カスタマーサポートセンター(全国共通フリーフォン)

受付 月曜~金曜 9:30~17:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

●家庭用オーディオ/ビジュアル商品のご相談窓口およびカタログのご請求窓口

₩ 0070-800-8181-22

一般電話

[一般電話] 03-5496-2986

●ファックス受付

03-3490-5718

部品のご購入についてのご相談窓口

●部品(付属品、リモコン、取扱説明書など)のご購入については、部品受注センターへお問い合わせください。

部品受注センター

受付 月曜~金曜 9:30~18:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~17:00 (弊社休業日は除く)

雷話 (フリーダ・イヤル) (0 1 2 0 - 5 - 8 1 0 9 5

ファックス (フリーダイヤル) 6000120-5-81096

--船雷話

0538-43-1161

修理についてのご相談窓口

●お買い求めの販売店に修理の依頼が出来ない場合は、修理受付センターへ(沖縄の方は、沖縄サービスステーションへ)

修理受付センター (沖縄県を除く全国)

受付 月曜~金曜 9:30~19:00、土曜・日曜・祝日 9:30~12:00、13:00~18:00 (弊社休業日は除く)

電話 (フリーダイヤル) 🚾 0 1 2 0 - 5 - 8 1 0 2 8

ファックス(フリーダイヤル) 2000 0120-5-81029

一般電話

03-5496-2023

沖縄サービスステーション(沖縄県のみ)

受付 月曜~金曜 9:30~18:00 (土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く)

一般電話

098-879-1910

098-879-1352

VOL.012

JIS C 61000-3-2適合品

D50-5-10-1_A_Ja

JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性 -第3-2部:限度値ー高調波電流発生限度値(1相当たりの入 力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調 波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

© 2005 パイオニア株式会社 禁無断転載

パイオニア株式会社

▼ 153-8654 東京都目黒区目黒1丁目4番1号

ファックス

<05B000001> <XRA3027-A>